

## **Дигитален бебелефон - Baby Mix**

- Обхват на действие до 300 м.
- Високо качество на връзката.
- Възможност за двупосочна комуникация.
- В комплекта са включени два AC/DC адаптера и 6 батерии.

### **Приемникът за родителя включва:**

- Копче за включване и изключване.
- Бутон за свързване с приемника на бебето.
- Индикатор за захранване.
- Аларма при излизане от обхват.
- Бутон за комуникация с бебето.
- Бутон за увеличаване и намаляване на звука.
- Щипка за захващане за колан.
- Вход за AC/DC адаптер.

### **Приемникът за бебето включва:**

- Бутон за включване и изключване.
- Бутон за свързване с приемника на родителя.
- Индикатор за захранване.
- Бутон за увеличаване и намаляване на звука.
- Вход за AC/DC адаптер.

## **Инструкция за употреба:**

### **Внимание:**

В случай на употреба с адаптора премахни батериите от устройството. Ако не се съобразите с тази инструкция може да доведе до експлозия, прегряване на устройството или огън. Щети от този тип не подлежат на рекламация.

### **Устройство на бебето:**

Включено/Изключено

1. Задръж бутона за да се включи
2. Кратко натисни 1 път, за да се отрази на родителското устройство

### **Свързваща процедура:**

Бebешкия монитор е свързан автоматично. Ако по някаква причина няма връзка между двете устройства. Изключите и двете устройства. Натиснете продължително двата за 5-8 сек. едновременно.

### **Устройство на родителя:**

Индикатор:

- Дневен режим
- Нощен режим
- Червена/зелена светлина
- Извън обхват
- Червена светлина

- Слаба батерия

Задръж, за да говориш на бебето

Бутон за нощна светлина

Включен/Изключен

1. Задръж за да включиш/изключиш
2. Кратко натисни, за да включиш нощната лампа
3. Кратко натисни 3 пъти, за да включиш нощен режим

Нощен режим:

Без радио емисии, но не без алармен обхват докато е на нощен режим, когато е тихо.

Как да включиш нощен режим:

Натисни 3 пъти копчето, докато светне индикатора.

Аларма на родителското устройство.

Смяната на батериите трябва да става само от възрастен.

Постави батериите, в улея. След като са поставени, сложи капачето.

За да смените батериите отворете капачето, извадете батериите и затворете капачето.

Батерии, които не са подходящи за зареждане, да не се зареждат.

Зарядните батерии трябва да се извадят от устройството, за да се заредят.

Батериите трябва да се поставят правилно.

Не слагай различни марки батерии заедно.

Използвай само подходящи за устройството батерии.

Устройството не може да се слага на зарядно от друг тип.

Батериите да се изхвърлят в подходящ контейнер за рециклиране след използването им.