



COOKIE

feeding chair / столче за хранене



MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

V1.1

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENT

EN	Manual Instruction.....	4
BG	Инструкция за употреба.....	6
RO	Instruciuni de utilizare.....	8
PL	Instrukcja użytkownika.....	10
FR	Mode d'emploi	12
IT	Istruzione per l'uso.....	14
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	16
MK	Упатствата за употреба.....	18
RU	Инструкция по эксплуатации.....	20
SRB HR ME BIH	Uputstvo za upotrebu.....	22
TR	Kullanım talimatı.....	24
HU	Használati utasítás.....	27
AL	Insruksion për përdorim.....	29



BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.

EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.

SRB/HR/ME/BIH

Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputsva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.

GR-Ζάρσωτη του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και συγγένεις χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.

FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil

HU-A QR-kód beszékkentésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltön kérlek a QR-kód olvasó alkalmazást a készülékeire.

RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

DE-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.













NL -Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.

RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. Descarcati aplicatia QR Scanner pe dispozitivul dvs.

AL-Skanoni kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.

PL-Zeskanuj kod QR, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.

MK-Скенирајте QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење, на повеќе јазици. Симнете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.



IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

SAFETY REQUIREMENTS

- 1. WARNING!** Never leave the child unattended!
- 2. WARNING!** Always use the restraint system !
- 3. WARNING!** Falling hazard : Prevent your child from climbing on the product!
- 4. WARNING!** Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted!
- 5. WARNING!** Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat in the vicinity of the product!
- 6. WARNING!** Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure!
- 7. WARNING!** Do not use the high chair until your child can sit up unaided!
- 8. WARNING!** Do not use the high chair if any part is broken , torn or missing!
- 9. WARNING!** To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product!
- 10. WARNING!** This product is intended for children able to sit up unaided and up to 3 years or a maximum weight of 15 kg!
- 11. WARNING!** Periodically check the buttons and harness system for safety !
- 12. WARNING!** Always use the chair on a flat even surface !
- 13. WARNING!** Keep the chair away from children when don't use it !
- 14. WARNING!** The chair must not be used as a toy !
- 15. WARNING!** The feeding chair can be used only when the tray is correctly placed in front of the child. Never use the feeding chair when the tray is raised up.

EN 14988:2017 + A1:2020

CLEANING AND CARE

1. Clean all fabrics with warm water and mild soap. Let them dry.
2. Heavy dirty spots clean with non abrasive cream.

ASSEMBLY OF THE HIGH CHAIR

PARTS

- Picture 1
Position 1 - Seat frame, seat and harness
Position 2 - Back frame
Position 3 - Front legs - wider at top
Position 4 - Rear legs - narrower at top

UNPACKING THE PRODUCT

Unpack the product. Take out of the box all parts. Remove the end plugs of the pipes as shown on Picture 2

ASSEMBLING OF THE PIPES

Push the button „A“ Picture 3 and insert the pipe „B“. Installation is successfully completed when the spring leaf extend out.

INSTALLATION OF THE SEAT

Fit the backrest tube to the seat frame Picture 4. Open the seat frame and Slide the pocket of the seat back over the curved back frame. Fasten the tic tac buttons „A“ at each side of the seat Picture 5. Secure the seat sides by wrapping them around the frame and fastening the tic tac buttons „B“ at each side of the seat. With the highchair upturned, wrap the split metal rings at the end of each strap around the corresponding support bars Picture 6. Thread the webbing through the small gap in the metal ring „A“, so it is attached as in „B“. Once attached, check the security of the waist and crutch straps by pulling on them from the front of the seat.

INSTALLATION OF THE FRONT AND REAR LEGS

Insert front pipe into the backrest tube „A“ and rear pipe into the supporting lever of dining plate „B“ at the same time as shown on Picture 7. Installation is successfully completed when the spring leaf extend out. (during assembly, note that the distance between the tubes in the upper part of the front legs is wider than that of the rear).

INSTALLATION OF THE DINING PLATE

Open the seat frame fully and press the tray down firmly to fasten the clips to the tube underneath Picture 8. Place the plastic restraint 1 under the tray. The dining plate is locked when you hear “click” sound. Wrap the webbing strap around both tubes under the tray and fasten the tic tac button „A“. Now the feeding chair is ready for use.

For safety of the child when is in the seat use the seat belt. This high chair can only be used with feeding tray in place. It is necessary to use **seat belt**, when the child is in the seat.

FOLDING OF THE HIGH CHAIR

After using ,release the tic tac button „A“ on the webbing strap underneath the tray Picture 9. Lift the tray firmly to release the clips from the tube, and fold the legs together Picture 12.

USING OF THE SEAT BELT

Warning: To avoid serious injuries always use seat belt !

The harness comes part fitted to the seat Picture 10. Ensure the waist straps and crotch strap are fed through the slots in the seat unit. Adjust the length of the belts with sliders „A“ Picture 11. To lock the safety belt insert the plastic elements (1) into the central buckle . To unlock the safety belt, press both plastic elements „B“ and pull them out (2).

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ВНИМАНИЕ!** Никога не оставяйте детето без надзор!
- ВНИМАНИЕ!** Винаги използвайте затварящата система!
- ВНИМАНИЕ!** Опасност от падане: Не позволявайте на детето да се катери по продукта !
- ВНИМАНИЕ!** Не използвайте продукта, ако някоя част не е поставена правилно и стабилно !
- ВНИМАНИЕ!** Имайте предвид, че е опасно продуктът да се поставя в близост до открит огън и други източници на силна топлина!
- ВНИМАНИЕ!** Риск от накланяне, ако детето може да достигне до маса или друга структура с краче!
- ВНИМАНИЕ!** Не използвайте продукта докато детето не започне да седи без чужда помощ!
- ВНИМАНИЕ!** Не използвайте продукта ако някоя част е счупена, разкъсана или липсва !
- ВНИМАНИЕ!** За да избегнете наранявания, уверете се, че детето Ви е на безопасно разстояние при създаване и разгъване на този продукт!
- ВНИМАНИЕ!** Този продукт е предназначен за деца, които могат да седят без чужда помощ и до 3 години или с максимално тегло 15 кг!
- ВНИМАНИЕ!** Периодично проверявайте предпазните колани и бутоните!
- ВНИМАНИЕ!** Винаги използвайте столчето върху равни повърхности!
- ВНИМАНИЕ!** Съхранявайте столчето далеч от деца, когато не е в употреба!
- ВНИМАНИЕ!** Столчето не бива да се използва като играчка!
- ВНИМАНИЕ!** Столчето за хранене може да се използва само когато таблата е правилно поставена пред детето. Никога не използвайте столчетоза хранене, когато таблата е вдигната нагоре.

БДС EN 14988:2017 + A1:2020

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ

- Перете тапицерията с топла вода и мек сапун. Сушете я по естествен път.
- Упоритите петна може да премахнете с не-абразивен почистващ крем.

СГЛОБЯВАНЕ НА СТОЛЧЕТО

ЧАСТИ

Фиг.1

- Позиция 1 - Рама на седалката, седалка и колани
- Позиция 2 - Рама на гърба
- Позиция 3 - Предни крака - по-широки в горната част
- Позиция 4 - Задни крака - по-тесни в горната част

РАЗОПАКОВАНЕ

Разопаковайте продукта. Извадете всички части от кутията и отстранете накрайниците на тръбите, както е показано на Фиг. 2

СГЛОБЯВАНЕ НА ТРЪБИТЕ

Натиснете бутона „A“ Фиг.3 и вкарайте тръбата „B“. Монтажът е успешен, когато пружинният щифт излезе през отвора.

СГЛОБЯВАНЕ НА СЕДАЛКАТА

Монтирайте тръбата на гърба Фиг.4 Отворете рамата на седалката и пълзнете джоба на тапицерията върху извитата тръба на гърба. Захванете тик так копчетата „A“ от всяка страна на седалката. Фиг.5 Закрепете двете страни на седалката, като ги увиете за предния край на рамата и прикрепите тапицерията с тик так копчетата „B“ от всяка страна. Обърнете седалката и увийте металните скоби в края на кайшките около тръбите Фиг.6. След това прекарайте кайшката през малката разлика в металния пръстен „A“ така, че да е прикрепена като „B“ . След прикрепване проверете за правилното захващане издърпвайки седалката от предната страна.

МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ И ЗАДНИТЕ КРАКА

Монтирайте предните крака към тръбата на облегалката „A“ , а задните - към тръбата на подпората на подноса за хранене „B“ Фиг. 7. Монтажът е успешен, когато пружинният щифт излезе през отвора (при монтажа имайте в предвид, че разстоянието между тръбите в горната част на предните крака е по-широко от това на задните).

МОНТИРАНЕ НА ПОДНОСА

Разгънете облегалката и подпората на подноса за хранене, както е показано на Фиг. 8. Поставете пластмасовия ограничител 1 под таблата. Натиснете надолу, докато ясно не се чуе изщракване от фиксирането към подпорката. Поставете кайшката около тръбата на подпората на подноса за хранене и закопчайте тик так копчето „A“ . Продуктът е готов за употреба.

За безопасността на детето, когато е в столчето, използвайте наличния предпазен колан!
Това столче може да се използва само с плота за хранене. Важно и необходимо е да се използва предпазния колан, когато детето е в столчето!

СГЪВАНЕ НА СТОЛЧЕТО

След употреба, разкопчайте “tic-tac” копчето „A“ на кайшката под подноса за хранене. Фиг.9
Издърпайте силно нагоре подноса за хранене за да се освободят щипките от тръбата. Сгънете заедно краката и спуснете подноса за хранене върху тях. Фиг.12

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ КОЛАН

ВНИМАНИЕ: За да избегнете сериозни наранявания, винаги използвайте предпазния колан!
Коланите идват прикрепени към седалката. Фиг.10 Проверете дали коланите са поставени и застопорени в отворите на седалката. Регулирайте дължината на коланите с пълзгачите „A“
Фиг.11 За да заключите колана, вкарайте пластмасовите елементи (1) в централната катarama.
За да разкопчаете колана, натиснете двета пластмасови елемента „B“ и ги издърпайте навън (2).

(RO)

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

SCAUNULUI INALT / Instrucțiuni de utilizare

CERINTE DE SIGURANȚĂ

1. AVERTISMENT ! Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat!
2. AVERTISMENT ! Folosește sistemul de prindere!
3. AVERTISMENT ! Nu lăsa copiii să se urce pe acest produs!
4. AVERTISMENT ! Folosește produsul doar dacă toate componentele sunt asamblate corect!
5. AVERTISMENT ! Nu lăsa produsul în apropierea unei surse de căldură sau flacără deschisă!
6. AVERTISMENT ! Fiți conștienți de riscul de înclinare atunci când copilul își poate împinge picioarele împotriva unei mese sau a oricărei alte structuri!
7. AVERTISMENT ! Nu folosiți masuța pentru alimentație până când copilul nu începe să stea în sezut fără ajutor!
8. AVERTISMENT ! Nu folosiți masuța pentru alimentație dacă există piese rupte, deteriorate sau lipsă!
9. AVERTISMENT ! Pentru a evita eventuale râniri, asigurați-vă că copilul dumneavoastră se află la o distanță sigură când acest produs se pliază și se extinde!
10. AVERTISMENT ! Acest produs este destinat pentru copii care pot sta independent și au o varstă de pana la 3 ani sau au o greutate maxima de 15 kg!
11. AVERTISMENT ! Verificați în mod periodic butoanele și sistemul de harnășament pentru siguranță!
12. AVERTISMENT ! Folosiți întodeauna măsuța pe o suprafață plată nivelată!
13. AVERTISMENT ! Tineți măsuța departe de copii atunci când nu o folosiți!
14. AVERTISMENT ! Măsuța nu trebuie să fie folosită pe post de jucărie!
15. AVERTISMENT ! Scaunul de masa poate fi folosit doar atunci cand tavita este corect pozitionata in fata copilului. Niciodata sa nu folositi scaunul de masa cand tavita este ridicata.

EN 14988:2017 + A1:2020

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

1. Curățați toate materialele cu apă caldă și săpun. Lăsați-le la uscat!
2. Petele foarte murdare se curăță cu cremă neabrazivă.

**DIDIS INTERNATIONAL STR. FOISORULUI NR.122-124 PARTER SECTOR 3 BUCURESTI
ROMANIA Telefon - 00 40 21 211 65 60 Fax - 00 40 21 210 65 62
E-mail: office@didis.ro**

ASAMBLAREA SCAUNULUI

COMPONENTE

Fig.1

- Pozitia 1 – Cadru scaun, scaun si centuri de siguranta
- Pozitia 2 – Cadru spatar
- Pozitia 3 – Picioare fata – mai largi in partea de sus
- Pozitia 4 – Picioare spate – mai inguste in partea de sus

DESPACHETARE

Despachetati produsul. Scoateti toate componentelete din cutie si indepartati capetele tuburilor, asa cum este aratat la Fig.2

ASAMBLAREA TUBURILOR

Apasati butonul "A" Fig.3 si introduceti tubul "B". Montarea este reusita, atunci cand stiftul elastic va iesi prin orificiu.

ASAMBLAREA SCAUNULUI

Montati tubul de spatar Fig.4 Deschideti cadrul scaunului si glisati buzunarul tapiteriei peste tubul curbat al spatarului. Prindeti capsule metalice "A" de fiecare parte a scaunului. Fig.5 Fixati ambele parti ale scaunului si infasurati de capatul frontal al cadrului si fixati tapiteria cu capsulele metalice "B" de fiecare parte. Intoarceti scaunul si infasurati clemele metalice de la capatul curelelor in jurul tuburilor Fig.6. Dupa aceea treceti cureaua prin orificiul mic al inelului metalic "A" in asa fel incat sa fie atasata precum "B". Dupa atasare verificati daca este fixata corespunzator prin tragerea scaunului de partea din fata.

MONTAREA PICIOARELOR DIN FATA SI SPATE

Montati picioarele din fata de tubul spatarului "A", iar cele din spate – de tubul suportului la tavita de masa "B" Fig.7. Montarea este reusita, atunci cand stiftul elastic va iesi prin orificiu (la montare fiti atenti, ca distanta intre tuburi la partea superioara a picioarelor din fata este mai larga decat la cele din spate).

MONTAREA TAVITEI DE MASA

Depliati spatarul si suportul tavitei de masa asa cum este aratat la Fig.8. Asezați dispozitivul de reținere din plastic 1 sub tavă. Apasati in jos pana se va auzi clar un clic de la fixarea acesteia de suport. Amplasati cureaua in jurul tubului la suportul tavitei de masa si fixati prin cadrul capselor metalice "A". Produsul este gata pentru utilizare.

Pentru siguranta copilului dvs., folositi centura de siguranta din dotare, atunci cand acesta se afla in scaun!

Acest scaun se poate utiliza numai cu tavita de masa. Este foarte important si necesar sa folositi **centura de siguranta**, timp in care copilul este in scaun!

PLIEREA SCAUNULUI

Dupa utilizare, descheiati capsulele metalice "A" la cureaua aflata sub tablita de masa. Fig.9 Trageți puternic in sus tablita de masa pentru a se elibera clemele din tub. Pliati impreuna picioarele si amplasati tavita de masa deasupra. Fig.12

UTILIZAREA CENTURII DE SIGURANTA

ATENTIE: Pentru a evita leziunile grave, folositi intotdeauna centura de siguranta! Centurile de siguranta vin atasate direct pe scaun. Fig.10 Verificati daca centurile sunt amplasate si fixate in orificiile scaunului. Reglati lungimea centurilor de siguranta cu glisoarele "A" Fig.11 Pentru a fixa centura de siguranta, introduceti elementele de plastic (1) in catarama centrala. Pentru a desprinde centura de siguranta, apasati cele doua elemente de plastic "B" si trageți-le in afara (2).

PL

WAŻNE! PRZECZYT AJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOSC JAKO ODNIESIENIE!

KRZESEŁKO DO KARMIENIA / Instrukcja użytkownika

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

- 1. OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki!
- 2. OSTRZEŻENIE!** Zawsze stosuj system ograniczający!
- 3. OSTRZEŻENIE!** Zagrożenie upadkiem: Nie dopuść, aby dziecko wspinało się na produkt!
- 4. OSTRZEŻENIE!** Nie używaj produktu, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane!
- 5. OSTRZEŻENIE!** Miej świadomość ryzyka przewrócenia, jeżeli dziecko potrafi odepuścić się stopami od stołu lub jakiekolwiek innej konstrukcji!
- 6. OSTRZEŻENIE!** Miej świadomość ryzyka wynikającego z ustawienia w bezpośredniej bliskości produktu otwartego płomienia i innych źródeł silnego ciepła !
- 7. OSTRZEŻENIE!** Nie używaj krzeselka dopóki twoje dziecko nie zacznie siedzieć samodzielnie!
- 8. OSTRZEŻENIE!** Nie używaj krzeselka jeśli posiadka jakiś uszkodzony, zniszczony lub brakujący element!
- 9. OSTRZEŻENIE!** Źeby uniknąć urazów upewnij się, że dziecko znajduje się na bezpiecznej odległości przy składaniu i rozkładaniu krzeselka!
- 10. OSTRZEŻENIE!** Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci, które są w stanie siedzieć samodzielnie w wieku nie więcej niż 3 lat lub wagą maksymalną do 15 kg.!
- 11. OSTRZEŻENIE!** Regularnie sprawdzaj pryciski i pasy bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa!
- 12. OSTRZEŻENIE!** Zawsze używaj krzeselka na gładkich i równych nawierzchniach!
- 13. OSTRZEŻENIE!** Trzymaj krzeselko z dala od dziecka, jeśli go nie używasz!
- 14. OSTRZEŻENIE!** Krzeselko nie może być używane jako zabawka!
- 15. OSTRZEŻENIE!** Krzeselko do karmienia może być używane tylko wtedy, gdy taca jest prawidłowo ustawiona przed dzieckiem. Nigdy nie używaj krzeselka do karmienia, gdy taca jest podniesiona.

EN 14988:2017 + A1:2020

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Czyść tapicerkę ciepłą wodą i łagodnym detergentem-mydłem. Pozwól jej wyschnąć.
2. Ciężkie zabrudzenia czyść nie ściernym detergentem.

SKŁADANIE STOŁKA

CZĘŚCI

Rys.1

Pozycja 1 – Rama siedzenia, siedzenie i pasy

Pozycja 2 – Rama oparcia

Pozycja 3 – Przednie nóżki – szersze w górnej części

Pozycja 4 – Tylne nóżki – węższe w górnej części

ROZPAKOWANIE

Rozpakować produkt. Wyjąć wszystkie części z pudełka i usunąć końcówki rurek, jak jest pokazane na rys. 2

MONTOWANIE RUREK

Wcisnąć przycisk „A“ Rys.3 i wsunąć rurkę „B“. Montaż jest prawidłowy, kiedy kołek sprężynowy wyjdzie przez otwór.

MONTOWANIE SIEDZENIA

Zamontować rurkę na oparciu Rys.4 Otworzyć ramę siedzenia i naciągnąć kieszonkę tapicerki na zwiniętą rurkę na oparciu. Zapiąć guzikami zatrzaskowymi „A“ z każdej strony siedzenia. Rys.5

Przymocować po obu stronach siedzenia , zawijając je na przednim końcu ramy i przymocować do tapicerki guzikami zatrzaskowymi „B“ z każdej strony. Odwrócić siedzenie i owinąć skobę metalowe na końce pasów dookoła rurek Rys.6. Po tym przesunąć pasek przez małą różnicę w pierścieniu metalowym „A“ tak , aby była przyczepiona jak „B“ . Po przymocowaniu należy sprawdzić prawidłowe przymocowanie wysuwając siedzenie z przedniej strony.

MONTOWANIE PRZEDNICH I TYLNYCH NÓŻEK

Zamontować przednie nóżki do rurki oparcia „A“ , a tylne – do rurki oparcia tabliczki na jedzenie „B“ Rys. 7. Montaż jest dokładny, kiedy sprężynowy kołek wyjdzie przez otwór (przy montażu należy mieć na uwadze, że odległość między rurami w górnej części nóżek przednich jest szersze od odległości tylnych).

MONTOWANIE TABLICZKI

Rozwinąć oparcie na plecy i oparcie tabliczki do jedzenia, jak jest pokazane na Rys. 8. Umieść plastikowy uchwyt 1 pod taczką. Przycisnąć na dół, dopóki nie będzie wyraźnie słychać pstryknięcia przy ich przymocowaniu do oparcia. Przesunąć pas dookoła rurki tabliczki do karmienia i zapiąć za pomocą guzików zatrzaskowych „A“ . Produkt jest gotowy do użytku.

Dla większego bezpieczeństwa dziecka, kiedy znajduje się w krzeselku, należy korzystać z pasa zabezpieczającego!

To krzeselko może być wykorzystane tylko z tabliczką do karmienia. Ważne i konieczne jest korzystanie z pasa zabezpieczającego, kiedy dziecko znajduje się w krzeselku!

SKŁADANIE KRZESEŁKA

Po użyciu odpiąć guzik zatrzaskowy „A“ na pasie pod tabliczką do karmienia. Rys.9 Pociągnąć mocno do góry tabliczkę do karmienia, żeby uwolnić przyczepy do rurki. Złożyć razem nóżki i opuścić tabliczkę do karmienia na nie. Rys.12

KORZYSTANIE Z PASA ZABEZPIECZAJĄCEGO

UWAGA: Aby uniknąć poważnych obrażeń dziecka należy zawsze korzystać z pasa zabezpieczającego! Pasy są przyczepione do siedzenia. Rys.10 Należy sprawdzić czy pasy są postawione i dobrze umocowane w otworach siedzenia. Uregulować długość pasów za pomocą suwaków „A“ Rys.11 Aby zapiąć pas należy wprowadzić plastikowe elementy (1) do centralnej klamry. Zeby odpiąć pasy należy wcisnąć dwa plastikowe elementy „B“ i pociągnąć na zewnątrz (2).

IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CHAISE HAUTE / Mode d'emploi

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

- 1. AVERTISSEMENT!** Ne jamais laisser un enfant sans surveillance!
- 2. AVERTISSEMENT!** Toujours utiliser le harnais!
- 3. AVERTISSEMENT!** Risque de chute: empêcher l'enfant de grimper sur le produit!
- 4. AVERTISSEMENT!** Ne pas utiliser le produit tant que tous les éléments ne sont pas correctement ajustés et réglés!
- 5. AVERTISSEMENT!** Ne pas placer le produit à proximité d'une cheminée ou de toute source de chaleur importante pour éviter les risques de brûlure!
- 6. AVERTISSEMENT!** Risque de basculement si l'enfant a la possibilité d'appuyer ses pieds contre une table ou tout autre élément !
- 7. AVERTISSEMENT!** Ne pas utiliser la chaise haute jusqu'à ce que l'enfant commence à s'asseoir tout seul!
- 8. AVERTISSEMENT!** Ne pas utiliser la chaise haute si certains de ses composants sont cassés, déchirés ou manquants!
- 9. AVERTISSEMENT!** Pour prévenir les blessures, assurez-vous que votre enfant se tient à distance lors du pliage et du dépliage de ce produit !
- 10. AVERTISSEMENT!** Ce produit est destiné aux enfants qui peuvent s'asseoir indépendamment et qui ont jusqu'à 3 ans ou un poids maximum de 15 kg.!
- 11. AVERTISSEMENT!** Vérifiez périodiquement les ceintures de sécurité et les boutons !
- 12. AVERTISSEMENT!** Utilisez toujours la chaise haute sur des surfaces plates !
- 13. AVERTISSEMENT!** Lorsque vous n'utilisez pas la chaise haute, stockez-la toujours en dehors de la portée des enfants !
- 14. AVERTISSEMENT!** La chaise haute ne doit pas être utilisée comme jouet !
- 15. AVERTISSEMENT!** La chaise haute ne peut être utilisée que lorsque la tablette est correctement placée devant l'enfant. N'utilisez jamais la chaise haute lorsque la tablette est enlevée.

EN 14988:2017 + A1:2020

SOINS ET ENTRETIEN

1. Lavez la tapisserie avec de l'eau chaude et du savon doux. Séchez -la par voie naturelle.
2. Les taches tenaces peuvent être enlevées avec une crème nettoyante non abrasive.

MONTAGE DU SIÈGE BÉBÉ

PIÈCES

Figure 1

- Position 1 – Châssis, siège et sangles de sécurité
- Position 2 – Châssis du dossier
- Position 3 - Pieds avant - plus larges au sommet
- Position 4 – Pieds arrière - plus étroits au sommet

DÉBALLAGE

Déballez le produit. Enlevez toutes les parties de la boîte et retirez les embouts des tubes, comme indiqué sur la Fig. 2

ASSEMBLAGE DES TUBES

Appuyez sur le bouton "A", Figure 3 et insérez le tuyau "B". L'installation est réussie lorsque la goupille ressort à travers l'ouverture.

ASSEMBLAGE DU SIÈGE

Installez le tuyau sur le dossier, Fig.4. Ouvrez le châssis du siège et faites glisser la poche garniture sur le tube courbé sur le dossier. Pressez les boutons tictac "A" de chaque côté du siège. Figure 5. Fixez les deux côtés du siège, enveloppez-les avec le tissu et fixez-le avec les boutons tictac "B" de chaque côté. Retournez le siège et enveloppez les clips métalliques à l'extrémité des sangles, autour des tuyaux, Figure 6. Ensuite, passez la sangle de sécurité dans la petite ouverture de l'anneau "A", pour qu'elle soit fixée comme "B". Après la fixation, vérifiez le bon enclement, en tirant le siège vers l'avant.

MONTAGE DES PIEDS AVANT ET ARRIERE

Montez les pieds avant sur le tube du dossier "A" et les pieds arrière sur le tube du support du plateau d'alimentation "B" Fig. 7. L'installation est terminée lorsque la goupille ressort à travers le trou (lors du montage, n'oubliez pas que la distance entre les tubes de la partie supérieure des pieds avant est plus large que celle des pieds arrière).

MONTAGE DU PLATEAU

Repliez le dossier et le support du plateau pour l'alimentation, comme indiqué sur la Fig. 8. Placez le dispositif de retenue en plastique 1 sous le plateau. Poussez vers le bas jusqu'à entendre clairement le clic de fixation sur le support. Placez la sangle autour du tuyau du support du plateau et pressez le bouton "tictac" "A". Le produit est prêt à être utilisé.

Pour la sécurité de votre enfant assis dans le siège, utilisez la ceinture de sécurité existante!

Ce siège peut être utilisé uniquement avec le plateau. Il est important et nécessaire d'utiliser **une ceinture de sécurité** lorsque l'enfant est assis dans le siège!

PLIAGE DU SIÈGE

Après utilisation, déboutonnez le bouton "tictac" "A" de la sangle sous le plateau. Figure 9. Tirez fermement le plateau vers le haut pour libérer les clips du tube. Pliez ensemble les pieds et baissez le plateau sur les pieds. Figure 12

UTILISATION DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

ATTENTION: Pour éviter des blessures graves, utilisez toujours la ceinture de sécurité! Les ceintures sont fixées sur le siège. Fig.10 Assurez-vous que les sangles sont bien placées et verrouillées dans les trous du siège. Ajustez la longueur de la bande avec des curseurs "A" Fig.11 Pour verrouiller la ceinture, insérez les éléments en plastique (1) dans la boucle centrale. Pour déverrouiller, pressez les deux éléments en plastique "B" et retirez-les (2).

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO!

IT

ALTA SEDAIA PER BAMBINI / Istruzione per l'uso ESIGENZE DI SICUREZZA

- 1. ATTENZIONE!** Non lasciare mai il bambino incustodito!
- 2. ATTENZIONE!** Utilizzare sempre il sistema di ritenuta!
- 3. ATTENZIONE!** Pericolo di caduta : non lasciare che il bambino si arrampichi sul prodotto!
- 4. ATTENZIONE!** Non utilizzare il prodotto a meno che tutti i componenti non siano correttamente agganciati e regolati!
- 5. ATTENZIONE!** Prestare attenzione al rischio generato da fiamme libere e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto !
- 6. ATTENZIONE!** Prestare attenzione al rischio di ribaltamento del prodotto nel caso in cui il bambino si spinga con i piedi contro il tavolo o qualsiasi altra struttura!
- 7. ATTENZIONE!** Non usate l'alta sedia prima che il bambino non cominci a stare seduto senza l'aiuto di terzi!
- 8. ATTENZIONE!** Non usate l'alta sedia se una delle sue parti è rotta, lacerata ose manca !
- 9. ATTENZIONE!** Per avvertire le ferite, assicuratevi che il vostro bambino si tiene a distanza al momento di aperture e di chiusura di questo prodotto!
- 10. ATTENZIONE!** Questo prodotto è destinato ai bambini che possono sedersi indipendentemente e che hanno fino a 3 anni o un peso massimo di 15 kg.!
- 11. ATTENZIONE!** Controllate periodicamente le cinture di sicurezza ed i bottoni !
- 12. ATTENZIONE!** Usate l'alta sedia sempre su superfici piane!
- 13. ATTENZIONE!** Quando l'alta sedia non viene usata, custoditela fuori della portata dei bambini!
- 14. ATTENZIONE!** L'alta sedia non deve essere usata come un giocattolo!
- 15. ATTENZIONE!** Il sediolone pappa può essere utilizzata solo quando il vassoio è correttamente posizionato davanti al bambino. Non utilizzare mai il sediolone pappa quando il vassoio è sollevato.

EN 14988:2017 + A1:2020

LAVAGGIO E CURE

- Lavate la tappezzeria con l'acqua calda e sapone tenero. Fatela asciugare nel modo naturale.
- Potete togliere le chiazze resistenti con una crema detergente non abrasiva.

ASSEMBLAGGIO DEL SEGGIOLONE PAPPA BAMBINO

PARTI

Figura 1

Posizione 1 – struttura, sedia e cinghie di sicurezza

Posizione 2 – struttura della cartella

Posizione 3 – piedi anteriori – più larghi al vertice

Posizione 4 – piedi posteriori - più stretti al vertice

DISIMBALLAGGIO

Togliete l'imballaggio dal prodotto. Togliete tutte le parti della scatola e ritirate la fine dei tubi, come indicato sulla Fig. 2

ASSEMBLAGGIO DEI TUBI

Sostenete sul bottone "A,, figura 3 ed inserite il tubo"B,, Il montaggio è riuscito quando lo spillo sorge attraverso l'apertura.

ASSEMBLAGGIO DEL SEGGIOLONE

Installate il tubo sulla cartella, Fig.4. Aprite la struttura del seggiolone e fatte scivolare la tasca di guarnizione sul tubo curvato della cartella. Premete i bottoni tic tac "A,, di ogni lato della sedia. Figura 5.

Fissate i due lati della sedia, avvolgete con il tessuto e fissate con i bottoni tic tac "B,, di ogni lato.

Tornate la sedia ed avvolgete le grappe metalliche all'estremità delle cinghie, attorno ai tubi, figura 6. In seguito, passate la cinghia di sicurezza nella piccola apertura dell'anello "A,, perché sia fissata come "B,, Dopo la fissazione, verificate il buono impegno, tirando la sedia in avanti.

ASSEMBLAGGIO DEI PIEDI ANTERIORI E POSTERIORI

Montate i piedi sul tubo del piatto di alimentazione "A,, ed i piedi posteriori sul tubo dell'appoggio del piatto d'alimentazione "B,, Fig. 7. L'impianto è terminato quando lo spillo sorge attraverso il foro (in occasione dell'assemblaggio, non dimenticate che la distanza tra i tubi della parte superiore dei piedi anteriori è più ampia di quella dei piedi posteriori).

ASSEMBLAGGIO DEL PIATTO

Ripiegate la cartella e l'appoggio del piatto per l'alimentazione, così indicato su Fig. 8. Posizionate il supporto di plastica 1 sotto il vassio. Spingete verso il basso fino ad intendere chiaramente il clic di fissazione sul supporto. Mettete la cinghia attorno al tubo dell'appoggio del piatto e premete il bottone "tic tac,, "A,, Il prodotto è pronto ad essere utilizzato.

Per la sicurezza del vostro bambino seduto nel seggiolone, utilizzate la cintura di sicurezza esistente! Questo seggiolone pappa bambini può essere utilizzato soltanto con il piatto pappa. È importante e necessario utilizzare una cintura di sicurezza quando il bambino si siede nel seggiolone!

RIPIEGATURA DEL SEGGIOLONE

Dopo utilizzo, sbottonate il bottone "tic tac,, "A,, della cinghia sotto il piatto. Figura 9. Tirate fermamente il piatto verso l'alto per liberare le grappe del tubo. Piegate insieme i piedi ed abbassate il piatto sui piedi. Figura 12

UTILIZZO DELLA CINTURA DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Per evitare ferite gravi, utilizzate sempre la cintura di sicurezza! Le cinghie sono fissate sulla sede. Fig.10 Assicuratevi che le cinghie sono bene messe e chiuse nei fori della sede.

Regolate la lunghezza della banda con i cursori "A,, Fig.11 per chiudere la cinghia, inserite gli elementi in plastica (1) nella fibbia centrale. Per sbullonare, premete i due elementi in plastica "B,, e ritirate (2).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

GR

ΚΑΘΙΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

Σημείωση

- 1.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη!
- 2.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Να χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης!
- 3.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κίνδυνος πτώσης: Αποτρέψτε το παιδί σας από το να σκαρφαλώνει πάνω στο προϊόν!
- 4.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν όλα τα εξαρτήματα δεν είναι σωστά τοποθετημένα και ρυθμισμένα!
- 5.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Να έχετε επίγνωση για τυχόν κίνδυνο γυμνής φωτιάς και άλλες πηγές ισχυρής θερμότητας στην περιοχή του προϊόντος!
- 6.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Να έχετε επίγνωση για τον κίνδυνο ανατροπής όταν το παιδί σας μπορεί να πιέσει τα πόδια του σε ένα τραπέζι ή οποιαδήποτε άλλη δομή!
- 7.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν έως ότου το παιδί σας μπορεί να καθίσει χωρίς βοήθεια!
- 8.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περίπτωση σπασίματος, σκισίματος ή έλλειψης εξαρτήματος!
- 9.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει μια ασφαλή απόσταση κατά το κλείσιμο και άνοιγμα αυτού του προϊόντος!
- 10.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αυτό το προϊόν προορίζεται για παιδιά, τα οποία είναι σε θέση να κάθονται αυτόνομα και είναι έως 3 ετών ή έχουν μέγιστο βάρος έως 15 κιλά. !
- 11.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ελέγχετε περιοδικά τα κουμπιά και το σύστημα ασφαλείας !
- 12.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Χρησιμοποιείτε πάντα την καρέκλα σε επίπεδη επιφάνεια!
- 13.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά όταν δεν το χρησιμοποιείτε!
- 14.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι!
- 15.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Η καρέκλα φαγητού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν ο δίσκος είναι σωστά τοποθετημένος μπροστά από το παιδί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την καρέκλα φαγητού όταν ο δίσκος είναι προς τα πάνω.

Ευρωπαϊκό πρότυπο αναφοράς: EN 14988:2017 + A1:2020

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Η ταπετσαρία πρέπει να πλυνθεί με δροσερό νερό και μαλακό σαπούνι.
Μην τοποθετείτε την ταπετσαρία στο στεγνωτήριο ρούχων.
- Μπορείτε να απομακρύνετε τις λερωμένες θέσεις με μη λειαντική κρέμα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

ΜΕΡΗ

Εικόνα 1

Θέση 1: Πλαισίο του καθίσματος, κάθισμα και ζώνες

Θέση 2: Πλαισίο της πλάτης

Θέση 3: Πρόσθια πόδια, τα οποία είναι πιο φαρδιά στο πάνω μέρος

Θέση 4: Πίσω πόδια, τα οποία είναι πιο στενά στο πάνω μέρος

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αποσυσκευάστε το προϊόν. Βγάλτε όλα τα μέρη από το κουτί και αφαιρέστε τις άκρες των σωλήνων, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 2.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Πατήστε το πλήκτρο «Α» Εικόνα 3 και τοποθετήστε τον σωλήνα στο «Β». Η συναρμολόγηση είναι πετυχημένη, όταν το πειράκι ελατηρίου βγει από την οπή.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Συναρμολογήστε το σωλήνα στην πλάτη, Εικόνα 4. Ανοίξτε το πλαισίο του καθίσματος και ολισθάνετε την τσέπη της επένδυσης πάνω στον κυρτό σωλήνα της πλάτης. Πατήστε τα πρεσαριστά κουμπιά «Α» από κάθε πλευρά του καθίσματος. Εικόνα 5 Στηρίξτε τις δύο πλευρές του καθίσματος, όπως τις τυλίξτε στην πρόσθια άκρη του πλαισίου και στηρίξτε την επένδυση με πρεσαριστά κουμπιά «Β» από κάθε πλευρά. Γυρίστε το κάθισμα και τυλίξτε τους μεταλλικούς δακτυλίους στην άκρη των λουριών γύρω από τους σωλήνες Εικόνα 6. Στην συνέχεια περάστε το λουρί από τη μικρή διαφορά στο μεταλλικό δακτυλίδι Α, έτσι ώστε να είναι στηριγμένο όπως «Β». Μετά την στήριξη ελέγχετε την σωστή επιφάνη τραβώντας το κάθισμα από την πρόσθια πλευρά.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΩ ΠΟΔΙΩΝ

Συναρμολογήστε τα πρόσθια πόδια στον σωλήνα της πλάτης «Α», ενώ τα πίσω πόδια στον σωλήνα του στηρίγματος του δίσκου που προορίζεται για τάισμα «Β», Εικόνα 7. Η συναρμολόγηση είναι πετυχημένη όταν το πειράκι ελατηρίου βγει από την οπή (κατά την συναρμολόγηση πρέπει να λάβετε υπόψη, ότι η απόσταση μεταξύ των σωλήνων στο πάνω μέρος των πρόσθιων ποδιών είναι μεγαλύτερη από την απόσταση των πίσω ποδιών).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

Ανοίξτε την πλάτη και το στήριγμα του δίσκου που προορίζεται για τάισμα όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 8. Τοποθετήστε το πλαστικό σύστημα συγκράτησης 1 κάτω από το δίσκο. Πατήστε προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε κλίκ λόγω σταθεροποίησης του στηρίγματος. Τοποθετήστε το λουρί γύρω από τον σωλήνα του στηρίγματος του δίσκου που προορίζεται για τάισμα και κουμπώστε με πρεσαριστά το κουμπί «Α». Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση.

Για την ασφάλεια του παιδιού όταν κάθεται στην καρέκλα, χρησιμοποιήστε την υπάρχουσα ζώνη ασφαλείας!

Αυτό το καρεκλάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την βάση που προορίζεται για τάισμα. Είναι σημαντικό και απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η ζώνη ασφαλείας, όταν το παιδί κάθεται στην καρέκλα!

ΔΙΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

Μετά την χρήση ξεκουμπώστε το πρεσαριστό κουμπί «Α» στο λουρί κάτω από τον δίσκο ταΐσματος.

Εικόνα 9 Τραβήξτε δυνατά προς τα επάνω τον δίσκο που προορίζεται για τάισμα για να απτελευθερωθούν οι τοιμπίδες από τον σωλήνα. Διπλώστε μαζί τα πόδια και κατεβάστε τον δίσκο που προορίζεται για τάισμα πάνω τους. Εικόνα 12.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθούν σοβαροί τραυματισμοί, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε την ζώνη ασφαλείας! Οι ζώνες έρχονται στηριγμένες στο κάθισμα. Εικόνα 10 Ελέγχετε εάν οι ζώνες τοποθετήθηκαν και στηρίχθηκαν στις οπές του καθίσματος. Ρυθμίστε το μήκος των ζωνών με τους ολισθητήρες «Α». Εικόνα 11 για να κουμπώσετε την ζώνη, εισάγετε τα πλαστικά στοιχεία (1) στο κεντρικό κλιπ. Για να ξεκουμπώσετε την ζώνη, πατήστε τα δύο πλαστικά στοιχεία «Β» και τραβήξτε τα προς τα έξω (2).

ВАЖНО ! ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПРИДРУЖУВАЈТЕ СЕ НА ПОНАТАМОШНИТЕ ПРЕПОРАКИ!

СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕЊЕ / Упатствата за употреба

БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

- 1. ВНИМАНИЕ!** Никогаш не го оставяйте детето без надзор!
- 2. ВНИМАНИЕ!** Секогаш користете го системот за задржување!
- 3. ВНИМАНИЕ!** Пага опасност: Спречете го вашето дете да се качува на производот!
- 4. ВНИМАНИЕ!** Не користете го производот освен ако сите компоненти не се правилно вградени и прилагодени!
- 5. ВНИМАНИЕ!** Бидете свесни за ризикот од отворен оган и други извори на силна топлина во близина на производот!
- 6. ВНИМАНИЕ!** Бидете свесни за ризикот од навалување кога вашето дете може да ги притисне нозете против маса или друга структура!
- 7. ВНИМАНИЕ!** Не го користете високото столче, додека детето не започне да седат без помош од друг!
- 8. ВНИМАНИЕ!** Не користете го високиот стол ако некој дел е скршен, искинат или недостасувач!
- 9. ВНИМАНИЕ!** За да избегнете повреди, бидете сигурни дека вашето дете е на безбедно растојание при преклопен и се одвиваат на овој производ!
- 10. ВНИМАНИЕ!** Овој производ е наменет за деца кои се способни да седат самостојно и се на возраст до 3 години или имаат максимална тежина од 15 кг.!
- 11. ВНИМАНИЕ!** Од време на време проверувајте ги заштитните појаси и копчињата!
- 12. ВНИМАНИЕ!** Секогаш користите го столчето врз рамни поврзшини!
- 13. ВНИМАНИЕ!** Доколку столчето не е во употреба, истото држете го подалеку од достапност на деца!
- 14. ВНИМАНИЕ!** Не го користите столчето како играчка!
- 15. ВНИМАНИЕ!** Столчето за хранење може да се користи само кога полицата ќе биде правилно поставена пред детето. Да не се користи столчето кога полицата е подигната.

EN 14988:2017 + A1:2020

ОДРЖУВАЊЕ И ГРИЖА

- Перете ја тапацеријата во топла вода и сапун. Сушете ја истата на природен начин.
- Тврдите дамките може да ги отстраните со крем за чистење што не содржи абразив.

СОСТАВУВАЊЕ НА СТОЛЧЕ

ДЕЛОВИ

Слика 1

Позиција 1 - Рама на седиштето, седиште и ремени

Позиција 2 - Рама на наслонот

Позиција 3 - Предни нозе - пошироки во горниот дел

Позиција 4 - Задни нозе - потесни во горниот дел

ОТПАКУВАЊЕ

Отпакувајте производот. Извадете ги сите делови од кутијата и отстранете уверите цевките, како што е прикажано на Сл. 2

МОНТАЖА НА ЦЕВКИТЕ

Притиснете го копчето "A" Фиг.3 и вметнете ја цевката "B". Монтажата е успешна кога пружина игла излезе низ отворот.

СОСТАВУВАЊЕ НА СЕДИШТЕТО

Монтирајте цвека на наслонот Сл.4 Отворете рамката на седиштето и повлечете џебот на тапацирот на заоблената цвека на наслонот. Прифатите тик так копчињата "A" на секоја страна на седиштето. Сл.5 Прицврстете двете страни на седиштето, како ги увиете за предниот крај на рамката и прикачите тапацирот со тик так копчињата "B" на секоја страна. Обрнете седиштето и завијте металните држачи на крајот на ленти околу цевките Сл.6. Потоа повлечете врвка во малата разлика во металниот прстен "A", така што да е закачена како "B". По прицврствување проверете за соодветна потпора, со повлекување на седиштето од предната страна.

МОНТИРАЊЕ НА ПРЕДНИТЕ И ЗАДНИТЕ НОЗЕ

Монтирајте предните нозе кон цевката на потпирачот "A", а задните - кон цевката на држачот на послужавник за јадење "B" Сл. 7. Монтажата е успешна кога пружина игла излезе низ отворот (при монтажата имајте во предвид дека растојанието помеѓу цевките во горниот дел на предните нозе е пошироко од тоа на задните).

МОНТИРАЊЕ НА ПОСЛУЖАВНИК

Преклопнете го потпирачот и држачот на послужавник за јадење, како што е прикажано на Сл. 8. Ставете го пластичниот ограничувач 1 под флоката. Притиснете надолу, додека јасно не се чуе кликање слет фиксирањето кон потпората. Ставете врвка околу цевката на држачот на послужавник за јадење и заглавете "tic-tac" копчето "A". Производот е подготвен за употреба.

За безбедноста на детето кога е во столче, користете расположливиот сигурносен појас!
Ова столче може да се користи само со плочата за јадење. Важно и неопходно е да се користи ременот, кога детето е во столче!

ПРЕКЛОПУВАЊЕ НА СТОЛЧЕ

По употреба, раскопчајте "tic-tac" копчето "A" на ремчето под послужавник за јадење. Сл.9 Повлечете силно нагоре послужавникот за јадење за да се ослободат прицврстувачите од цевката. Свијте заедно нозете и спуштете послужавникот за јадење врз нив. Сл.12

КОРИСТЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ РЕМЕНИ

ВНИМАНИЕ: За да избегнете сериозни повреди, секогаш користете ременот! Ремените доаѓаат прикрепени кон седиштето. Сл.10 Проверете дали ремените се поставени и прицврстени во отворите на седиштето. Дотерајте должината на ремените со лизгачите "A" Сл.11 За да заклучите ременот, вметнете пластичните елементи (1) во централниот катанец. За да раскопачете ременот, притиснете ги двете пластични елементи "B" и ги извлечете (2).

RU

ВАЖНО! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ!



СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ / Инструкция по эксплуатации

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. ВНИМАНИЕ!** НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА!
- 2. ВНИМАНИЕ!** ВСЕГДА ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ!
- 3. ВНИМАНИЕ!** Опасность падения: не позволяйте ребенку лазить по продукту!
- 4. ВНИМАНИЕ!** Не используйте этот продукт, если какая-то часть не установлена правильно и надежно!
- 5. ВНИМАНИЕ!** Помните о риске открытого огня и других источников сильного тепла в непосредственной близости от продукта!
- 6. ВНИМАНИЕ!** Помните о риске наклона, когда ваш ребенок может подтолкнуть ноги к столу или любой другой структуре!
- 7. ВНИМАНИЕ!** Не используйте высокий стул, пока ваш ребенок не сядет без посторонней помощи!
- 8. ВНИМАНИЕ!** Не используйте высокий стул, если какая-либо часть сломана, разорвана или отсутствует!
- 9. ВНИМАНИЕ!** Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии при складывании и сборке данного продукта!
- 10. ВНИМАНИЕ!** Этот продукт предназначен для детей в возрасте до 3 лет, которые способны самостоятельно сидеть, максимальным весом до 15 кг.!
- 11. ВНИМАНИЕ!** Регулярно проверяйте ремни безопасности и кнопки!
- 12. ВНИМАНИЕ!** Всегда используйте столик на ровных поверхностях!
- 13. ВНИМАНИЕ!** Сохраняйте стульчик далеко от детей, когда не пользуетесь им!
- 14. ВНИМАНИЕ!** Столик нельзя использовать в качестве игрушки!
- 15. ВНИМАНИЕ!** Стульчик для кормления можно использовать только в том случае, если столешница правильно установлена перед ребенком. Никогда не используйте стульчик для кормления, когда столешница поднята.

EN 14988:2017 + A1:2020

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Стирайте чехол в прохладной воде нейтральным мылом. Просушивайте естественным способом.
- Стойкие пятна выводите неабразивным очищающим средством.

СБОРКА СТУЛЬЧИКА

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Рис. 1

Позиция 1 - Рама сиденья, сиденье и ремни

Позиция 2 - Рама спины

Позиция 3 – Передние ножки – шире в верхней части

Позиция 4 - Задние ножки – заужены в верхней части

РАСПАКОВКА

Распаковать изделие. Вынуть все составные части из коробки и снять наконечники трубок, как это показано на Рис. 2

СБОРКА ТРУБОК

Нажать кнопку «А» Рис. 3 и вставить трубку «В». Сборка прошла успешно, если пружинный штифт выходит через отверстие.

СБОРКА СИДЕНЬЯ

Монтировать трубку спины. Рис. 4 Открыть раму сиденья и переместить карман обивки по выгнутой трубке спины. Пристегнуть кнопки «А» со всех сторон сиденья. Фиг. 5 Закрепить обе стороны сиденья, обмотав ими передний край рамы, и прикрепить обивку кнопками «В» со всех сторон. Повернуть сиденье и обматывать металлические держатели на конце ремешков вокруг трубок. Рис. 6 После этого продеть ремешок через небольшую прорезь в металлическом кольце «А» так, чтобы он был прикреплен, как «В». После установки проверить надежность закрепления, потянув сиденье с передней стороны.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ НОЖЕК

Монтировать передние ножки к трубке спинки «А», а задние – к трубке подпорки подноса для кормления «В». Рис. 7 Установка прошла успешно, если пружинный штифт выходит через отверстие (при установке нужно учитывать, что расстояние между трубками в верхней части передних ножек шире, чем расстояние задних).

УСТАНОВКА ПОДНОСА

Развернуть спинку и подпорку подноса для кормления, как это показано на Рис. 8. Поместите пластиковый держатель 1 под лоток. Нажать вниз, пока хорошо не будет слышен щелчок при фиксации к подпорке. Прикрепить ремешок вокруг трубы подпорки подноса для кормления и пристегнуть кнопку «А». Изделие готово к использованию.

Для безопасности ребенка, когда он находится в стульчике, использовать ремень безопасности!

Стульчик можно использовать только со столом для кормления. Когда ребенок находится в стульчике, важно и необходимо **использовать ремень безопасности!**

СКЛАДЫВАНИЕ СТУЛЬЧИКА

После пользования расстегнуть кнопку «А» на ремешке под подносом для кормления. Рис. 9 Сильно потянуть вверх поднос для освобождения зажимов от трубы. Сложить вместе ножки и опустить поверх их поднос для кормления. Рис. 12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Во избежание серьезных травм всегда использовать ремень безопасности!

Ремни прикреплены к сиденью. Рис. 10 Проверить установку ремней и их фиксацию в отверстиях сиденья. Отрегулировать длину ремней ползунами «А» Рис. 11 Для того чтобы застегнуть ремень, нужно вставить пластмассовые элементы (1) в центральную пряжку. Для того чтобы расстегнуть его - нажать два пластмассовых элемента «В» и вытянуть их (2).

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE

DEČIJA HRANILICA / Uputstvo za upotrebu

MERE BEZBEDNOSTI

- 1. UPOZORENJE!** Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora!
- 2. UPOZORENJE!** Uvijek koristiti remenje!
- 3. UPOZORENJE!** Opasnost od pada: Ne dozvoliti djetetu penjanje na proizvod!
- 4. UPOZORENJE!** Ne koristiti proizvod ako svi dijelovi nisu ispravno pričvišćeni i podešeni!
- 5. UPOZORENJE!** Imati na umu rizik od otvorenog plamena i ostalih izvora velike topline u blizini proizvoda!
- 6. UPOZORENJE!** Imati na umu rizik od naginjanja kad se dijete može stopalima odgurnuti od stola ili bilo koje druge strukture!
- 7. UPOZORENJE!** Ne koristite visoku hranilicu dok dete ne počne da sedi samo!
- 8. UPOZORENJE!** Ne koristite visoku hranilicu ako je neki deo polomuen, pocepan ili nedostaje!
- 9. UPOZORENJE!** Da biste sprečili povrede, proverite da li se dete nalazi na bezbednom rastojanju prilikom sklapanja i rasklapanja ovog proizvoda!
- 10. UPOZORENJE!** Ovaj proizvod je namenjen za decu koja nisu u stanju da sedi samostalno i do tri godine ili maksimalne težine 15 kg.!
- 11. UPOZORENJE!** Povremeno proveravajte sigurnosne pojaseve i dugmad!
- 12. UPOZORENJE!** Uvek koristite hranilicu na ravnim površinama!
- 13. UPOZORENJE!** Držite hranilicu daue od domaćaja dece kada se ne koristi !
- 14. UPOZORENJE!** Hranilica se ne sme koristiti kao igrača!
- 15. UPOZORENJE!** Stolica za hranjenje može se koristiti samo kada je poslužavnik/tacna pravilno postavljena ispred deteta. Nikada nemojte koristiti stolicu za hranjenje kada je poslužavnik/tacna podignuta.

EN 14988:2017 + A1:2020

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Kada perete tapacirung koristite mlaku vodu i blagi sapun. Pustite ga da se osuši prirodnim putem.
2. Ukoliko su mrlje uporne koristite neabrazivna krema za čišćenje.

SKLAPANJE STOLICE

DELOVI

Slika 1

- Pozicija 1 - Ram sedišta, sedište i sigurnosni pojasevi
- Pozicija 2 - Ram naslona
- Pozicija 3 - Prednje nogare - šire na vrhu
- Pozicija 4 - Zadnje nogare - uže na vrhu

RASPAKOVANJE

Raspakovati proizvod. Uklonite sve delove iz kutije i uklonite cevi za bezbedan transport, kao što je prikazano na slici. 2

MONTAŽA CEVI

Pritiskom na "A" slika 3 i ubacite cev "V". Instalacija je uspešna kada igla sa oprugom izađe kroz otvor.

SASTAVLJANJE SEDIŠTA

Postaviti cev sedišta slika 4 Otvoriti ram sedišta i povucite džep tapaciranog dela na zaobljenoj cevi sedišta. Prihvati Tik Tak dugmad "A" sa svake strane sedišta. Sl.5 Pričvrstite obe strane sedišta, tako što se obavijaju za prednji kraj okvira i pričvrstite tapacirani deo tik tak kopči "B" sa svake strane. Obrnite sedište i zaviti metalne držače na kraju trake oko cevi Sl.6. Zatim povucite kabl u mali otvor, koji se nalazi u metalnom prstenu "A", tako da je priključen kao "V". Nakon fiksiranje proverite ispravnost oslonca, povlačenjem sedište sa prednje strane.

UGRADNJA PREDNJIH I ZADNJIH NOGARA

Postaviti prednje nogare u cevi oslonca "A", a zadnje – u cevi držača postavke za jelo "V" Sl. 7.

Postavljanje je uspešno kada igla sa oprugom izađe iz otvora (prilikom postavljanja imajte na umu da je rastojanje između cevi u gornjem delu prednjih nogara šire od onih sa zadnje strane).

POSTVALJANJE POSTAVKE ZA JELO

Preklopiti postavku i držač za jelo, kao što je prikazano na slici. 8. Postavite plastični držač 1 ispod ležišta. Pritisnite na dole, sve dok se ne čuje jasno kliktanje, koje označava fiksiranje za osnovu.

Postaviti traku oko cevi držača postavke za jelo i postavite kopče "tik-tak" "A". Proizvod je spremjan za upotrebu.

Za bezbednost deteta kada je u stolici koriste raspoloživ sigurnosni pojas!

Ova stolica se može koristiti sa postavkom za jelo. Važno je i neophodno koristiti sigurnosni pojaz kada se dete nalazi u sedištu!

RASKLAPANJE STOLICE

Nakon upotrebe, rasklopčati "tik-tak" kopče "A" na remenu ispod postavke za hranjenje. Sl.9 Povucite prema gore postavku za hranjenje da se oslobodi stega sa cevi. Savijte nogare zajedno i spustiti postavku za hranjenje niz njih. Sl.12

KORIŠTENJE SIGURNOSNIH POJASEVA

OPREZ: Da biste izbegli ozbiljne povrede, uvek koristite pojaz! Pojas se doprema vezan za sedište. Sl.10 Uverite se da pojazi postavljeni i pričvršćeni u otvore na sedištu. Podesite dužinu kaiševa klizačima "A", Sl.11 Da biste zaključali pojaz, umetnite plastične elemente (1) u centralnu bravu. Da bi ste rasklopčali pojaz, pritisnite dva plastična elementa "V" i izvucite ih (2).

ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

YÜKSEK BESLEME SANDALYESİ / Kullanım talimatı

EMNİYET İSTEMLERİ

- 1. UYARI!** Çocuğu asla yalnız bırakmayın!
- 2. UYARI!** Her zaman kemer emniyet sistemini kullanınız!
- 3. UYARI!** Düşme tehlikesi: Çocuğunuzun ürünü tırmanmasını önleyiniz!
- 4. UYARI!** STüm bileşenlerin ve bağlantıların doğru olarak monte edildiğinden ve ayarlandığından emin olmadan ürünü kullanmayınız!
- 5. UYARI!** Ürünün yakınında açık ateş ve diğer güçlü ısı kaynaklarının risk yaratabileceğiının farkında olunuz!
- 6. UYARI!** Çocuğunuz masa veya başka bir nesneyi kendi ayakları ile itebildiği zaman, bunun devirme riski yaratabileceğiının farkında olunuz!
- 7. UYARI!** Çocuk dış yardım almadın oturmaya başlamayıncaya kadar yüksek sandalyeyi kullanmayın!
- 8. UYARI!** Herhangi bir parçası kırık, kopuk veya mevcut değilse eğer, sandalyeyi kullanmayın!
- 9. UYARI!** Yaralanmalardan kaçınmak için çocuğunuzun ürünün katlanması açılması sırasında zararsız mesafede olduğuna emin olun!
- 10. UYARI!** Bu ürün yalnız başına oturabilen ve 3 yaşına kadar veya maksimum 15 kilogram ağırlına kadar çocukların için tasarlanmıştır !
- 11. UYARI!** Emniyet kemelerini ve düğmeleri periyodik olarak denetleyiniz!
- 12. UYARI!** Sandalyeyi daima düz yüzeylerde kullanınız!
- 13. UYARI!** Sandalye kullanımı olmadığı durumlarda çocuklardan uzak bir yerde koruyunuz!
- 14. UYARI!** Sandalye oyuncak gibi kullanılmamalıdır!
- 15. UYARI!** Mama sandalyesi yalnızca mama tepsisi takılı olduğunda kullanılmalıdır . Asla mama sandalyesini tepsi yukarı kaldırılmış ve çıkarılmış iken kullanmayın.

EN 14988:2017 + A1:2020

TEMİZLEME VE HİZMET

1. Dösemeyi sıcak su ve yumuşak sabunla yıkayınız. Doğal olarak kurulayınız.
2. İnatçı lekeleri aşındırıcı olmayan temizleme kremi ile uzaklaştırabilirsiniz.

KOLTUK SANDALYENİN KURULMASI

PARÇALAR

Figür 1

- Pozisyon 1 – Koltuk sandalyenin raması, koltuğu ve kemeri
- Pozisyon 2 – Sırtta rama
- Pozisyon 3 – Ön ayakları – üst kısımda daha geniş
- Pozisyon 4 – Arka ayakları – üst kısımda daha dar

AMBALAJI SÖKME

Ambalajı söküñüz(çıkartınız). Kutunun içinden tüm parçaları çıkartınız ve Figür 2.de gösterildiği gibi boruların ağızlıklarını çekiniz.

BORULARI KURMA

“A” tuşunu basınız Fig.3 ve “B” borusuu sokunuz. Yaylı pim deliğe girdiğinde montaj başarılıdır.

KOLTUK SANDALYENİN KURULMASI

Sırtta boruyu monte ediniz Fig.4 Koltuğun ramasını açınız ve sırtta eğilimli borunun üzerine döşemenin cebini kaydırın. Koltuğun her tarafından “A” tik tak düğmelerini tutturunuz Fig.5 Ramanın ön kısmına sardırarak koltuğun iki tarafını tutturun ve her taraftan “B” tik tak düğmeleri ile döşemeyi sabitleştirin. Koltuğu çevirin ve kemelerin sonunda ki metal kelepçeleri borulara sardırın Fig.6. Ondan sonra kemeri “A” metal yüzükte ki küçük aralıktan geçirin, öyle ki “B”ye tutturulsun. Tutturduktan sonra doğru ve düzenli sabitleştirmeyi koltuğun ön tarafını çektierek kontrol ediniz.

ÖN VE ARKA AYAKLARIN MONTAJI

Ön ayakları “A” sırtın borularına monte ediniz, arka ayakları ise , “B” beslenme tablasının destekleri borularına monte ediniz Fig. 7. Yaylı pim delikten çıktıığında montaj başarılıdır (montaj sırasında, ön ayakların üst kısmında ki boruların arasında mesafe arka ayaklarındakinden daha geniş olduğunu göz önünde bulundurunuz).

TABLANIN MONTAJI

Figür 8'de gösterildiği gibi beslenme tablasının sırtını ve desteğini açın. Plastik tutucuyu 1 tepsinin altına yerleştirin. LYICE sabitletilirildiğinde çit sesi duyuluncaya kadar aşağıya doğru bastırın. Kemeri beslenme tablası borusunun etrafına takınız ve “A” “tic-tac” düğmesini kapatınız. Ürün kullanıma hazırlıdır.

Koltukta bulunduğu sürece çocuğun güvenliği için güvenlik kemeri takınız!

Bu koltuk sandalye sadece beslenme tablası ile birlikte kullanılabilir. Çocuğun koltukta bulunduğuunda **güvenlik kemeri**ının kullanılması önemlidir ve gereklidir!

KOLTUK SANDALYENİN KATLANMASI

Kullanıldından sonra beslenme tablasının altından kemerde ki “A” “tic-tac” düğmesini açınız Fig.9 Boruda ki düğmeler serbest bırakılması için beslenme tablasını sıkıca yukarıya çekiniz. Ayakları birlikte katlayınız ve beslenme tablasını üzerine bırakınız Fig.12

GÜVENLİK KEMERİNİN KULLANIMI

DİKKAT: Ciddi yaralanmaları engellemek için her zaman güvenlik kemeri kullanınız! Kemeler koltuğa bağlı olarak gelmektedir. Fig.10 Kemerlerin koltuğun deliklerinde oldukları ve takıldıklarını kontrole ediniz. Kemerlerin uzunluğunu “A” kaydırıcılar ile ayarlayınız Fig.11 Kemerı kilitlemek için plastik elementleri (1) merkez tokaya sokunuz. Kemer açmak için “B” iki plastik elementleri bastırınız ve dışarıya çekiniz (2).

KULLANIM VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR

- 1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.
- 2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- 3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM

- 1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketici yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeylerde yetkili servise baş vurması gerekmektedir.
- 2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- 1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.

- 2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayınuz.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLECEKLERİNDE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI

- 1-Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

- 2-Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

- 3-Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketici korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan

a-Sözleşmeden dönme

b-Satış bedelinden indirim isteme

c-Ücretsiz onarılmasını isteme

d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemesinin malin onarımını yapmak veya yaptırılmakla yükümlüdür.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- 5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Tamirinin mümkün olmadığından yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarda;tüketicinin malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malin tamir süresi 20 iş gününe binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arzanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malin tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7-Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Tüketicinin garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici gümrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ:Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım onarım arabanın garanti kapsamından çıkışmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İTHALATÇI FIRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/ İstanbul Tel: 0212 438 20 45

Web: www.lorelli.eu www.coolbaby.com.tr

YetkiliServis : Coolbaby Cocuk Gerecleri San ve Tic A.S. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16. Sk. No:75 Esenler / İstanbul Tel : 0212 438 20 45 www.coolbaby.com.tr

HU

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE.

ETETOSZEK / Használati utasítás

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

- FIGYELEM!** Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül!
- FIGYELEM!** Mindig használ a biztonsági övet!
- FIGYELEM!** Leesés-veszély: ne engedd, hogy gyermeked felszálljon a termékre!
- FIGYELEM!** Ne használ a terméket, ha nincs az összes alkatrész a helyére igazítva és rögzítve!
- FIGYELEM!** Óvakodj a termék közelében a nyílt láng használatától, és óvd az egyéb forrásokból származó erős hőhatástól!
- FIGYELEM!** Ne feledd annak kockázatát, hogy a gyermek a lábat az asztalhoz vagy egyéb bútorhoz feszítve felborulhat!
- FIGYELEM!** Ne használják az etetőszéket amíg nem önállóan ülhet a gyerek!
- FIGYELEM!** Ne használják az etetőszéket, ha valamilyen rész törött, szakadt vagy hiányzik!
- FIGYELEM!** Sérülések elkerülése érdekében gőzödjön meg róla, hogy a gyermek biztonságos távolságon van ezen termék össze-, ill. széthajtásánál!
- FIGYELEM!** Ezt a terméket azok a gyermekek használhatják, akik már önállóan tudnak ülni, és még nem töltötték be a 3 éves kort, vagy súlyuk még nem haladja meg a 15 kg-ot !
- FIGYELEM!** Renszeresen ellenörizze a biztonsági és a gombokat!
- FIGYELEM!** Mindig használják az etetőszéket egyenletes felületeken!
- FIGYELEM!** Tárolja az etetőszéket távol gyerekektől ha nem használják!
- FIGYELEM!** Ne használják az etetőszéket játékként!
- FIGYELEM!** Az etetőszék csak akkor használható, ha a tálca helyesen van elhelyezve a gyermek előtt. Soha ne használja az etetőszéket, ha a tálca fel van emelve.

EN 14988:2017 + A1:2020

MOSÁSI ÉS KARBONTÁSI UTASÍTÁSOK

- Mossák a huzatot meleg vízzel és semleges szapannal. Kiterítéssel tisztítandó
- A foltokat eltávolíthatásához nem durvahatású tisztítószerekkel

A KIS SZÉK ÖSSZERAKÁSA

RÉSZEK

1 sz. ábra

1. Pozíció – Ülés váz
2. Pozíció - Háttámla váz
3. Pozíció – Elülső láb – szélesebb a felső részében
4. Pozíció – Hátssá láb – keskenyebb a felső részében

KICSOMAGOLÁS

Csomagolja ki a terméket. Vegye ki az összes alkatrészt a dobozból, és távolitsa el a csővek csővégeit, ahogy 2. sz. ábrán van bemutatva.

A CSŐVEK ÖSSZERAKÁSA

A 3. sz. ábrán látható „A” gombot nyomja be, és dugja be a „B” csővet. Az összerakás akkor sikeres, ha a rúgós pecek kiugrik a nyíláson át.

AZ ÜLÉS ÖSSZERAKÁSA

Rögzítse a csővet a háttámlához (4. sz. ábra). Nyíssa szét az ülés vázát, és a kárpitozat zsebét csússza rá a háttámla elhajlított csővére. Nyomja meg az „A” klikk-klakk gombokat az ülés minden oldalán. (5. sz. ábra) Rögzítse az ülés két oldalát, úgy mint összetekerje velük a váz elülső részét, valamint rögzítse a kárpitozatot a „B” klikk-klakk gombokkal minden oldalán. Fordítsa meg az ülést, és tekerje a szíjak végén lévő fémkapocsokat tekerje a csővek köré. (6. sz. ábra). Ezután, dúgja be a szíjhurkokat az „A” fémgyűrűn át úgy, hogy legyen rögzítve mint a „B”-nél. A rögzítés után, ellenőrizze a helyes átfogást, az ülés kihúzásával meghögva az elülső végét.

AZ ELÜLSŐ ÉS HÁTSÓ LÁBAK RÖGZITÉSE

Rögzítse az elülső lábakat az „A” háttámla csővéhez, a hátsókat viszont – a „B” étkező tálca támasztó csővéhez. (7. sz. ábra) A rögzítés akkor sikeres, ha a rúgós pecek kiugrik a nyíláson át (a rögzítésnél vegye figyelembe, hogy az elülső lábak csővei felső részeinek közti távolsága nagyobb, mint a hátsó lábaié).

A TÁLCA RÖGZITÉSE

Hajtsa szét a háttámlát és az étkező tálca, ahogy a támasztóját, ahogy a 8. sz. ábrán van bemutatva. Helyezze a műanyag tartót 1 a tálca alá. Nyomja le lefelé addig, amíg meg nem hallja a kattogtatást a támasztóhoz való rögzítéstől. Tekerje a szíjat az étkező tálca támasztója köré, és gombolja be az „A” klikk-klakk gombbal. A termék használatra kész. **A gyermek biztonságához, amíg a kisszéken ül, használja a rendelkezésen álló biztonsági övet!** Ezt a kisszéket csak az étkező tálcaval együtt használható. Amikor a gyerek ül a székben, fontos és szükséges a biztonsági övet használni!

A KISSZÉK ÖSSZEHAJTÁSA

Használatatlan, gombolja szét az étkező tálca alatt lévő „A” klikk-klakk gombot. (9. sz. ábra) Erőteljesen húzza fel az étkező tálcat úgy, hogy a cső alatti cspipesz szabaduljon el. Hajtsa be egyszerre a lábokat, és engedje le az étkező tálca fölöttük (12. sz. ábra).

A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATA

FIGYELEM! Ahhoz, hogy komoly sérüléseket kerüljenek el, mindig használja fel a biztonsági övet! Az öveknek rögzítve kell lenniük az üléshez. (10. sz. ábra) Ellenőrizze, hogy az övek be vannak-e téve az ülés nyílásaiiba, és be vannak-e rögzítve hozzájuk. Állítsa be az övek hísszúságát az „A” csúszózárak által. (11. sz. ábra) Ahhoz, hogy lezárja az övet, dúgja be a műanyag elemeket (1) a központi fémcsatba. Ahhoz, hogy kapcsolja szét az övet, nyomja meg a két „B” műanyag elemet, és vegye ki a csatból (2).

E RËNDËSISHME! LEXONI ME KUJDES DHE RUANI PËR INFORMACIONE TË MËTEJSHME !

KARRIGES SË LARTË / Insruksion për përdorim

KËRKESA PËR SIGURI

- 1. KUJDES!** Kurrë mos e leni fëmijën pa mbikëqyrje!
- 2. KUJDES!** Gjithnjë i përdorni rripat e sigurisë!
- 3. KUJDES!** Parandaloni fëmijën tuaj të ngjitet në produktin!
- 4. KUJDES!** Mos e përdorni karrigen e lartë nëse të gjitha komponentët nuk janë montuar dhe rregulluar drejt !
- 5. KUJDES!** Duhet të kini kujdes për rrezikun e zjarrit të hapur dhe burimeve të tjera të nxehësisë së fortë në afërsi të produktit!
- 6. KUJDES!** Të jetë i vetëdijishëm për rrezikun e tilting kur fëmija juaj mund të shtyjë këmbët e saj kundër një tabelë apo ndonjë strukturë tjetër!
- 7. KUJDES!** Mos përdorni karrige të lartë deri sa fëmija juaj mund të ulen deri pandihmël!
- 8. KUJDES!** Mos e përdorni karrigen e lartë nëse ndonjë pjesë është thyer, shqyer ose e humbur!
- 9. KUJDES!** Që të eviton i lëndimet , duhet të jenë të sigurt që fëmija Juaj është në distancë të sigurt gjatë palosjes dhe hapjes së këtij produkti!
- 10. KUJDES!** Ky produkt është projektuar për fëmijë të cilët janë në gjendje të qëndrojnë vetë dhe janë deri në moshë 3-vjeçare ose kanë peshë maksimale deri në 15 kg..
- 11. KUJDES!** Periodikisht kontrolloni rripat e sigurisë dhe butonat!
- 12. KUJDES!** Gjithnjë përdorni karrigen mbi sipërfaqe të rrafshëta!
- 13. KUJDES!** Ruani karrigen larg fëmijëve, kur nuk përdoret!
- 14. KUJDES!** Karrigia nuk duhet të përdoret si lodër !
- 15. KUJDES!** Karrigia e ushqimit mund te perdoret vetem kur tabakaja eshte vendosur ne menyren e duhur perballë femijes.Mos e perdorni tavolinën e ushqimit kur tabakaja eshte e ngritur lart.

EN 14988:2017 + A1:2020

PASTRIM DHE PËRKUJDESJE

1. Lani tapicerinë dhe ujë të ngrohtë dhe sapun të butë. Të thahet në mënyrë të natyrshme.
2. Njollat e forta mund t'i pastroni me krem pastrues, që nuk është abraziv .

Montim i karriges

Pjesat

fig.1

Pozicioni 1 – Rama e ulëses, ulëse dhe rripa

Pozicioni 2 – rama e mbështetëses (shpinës)

Pozicioni 3 – këmbët e përparme – më të gjëra në pjesën e sipërme

Pozicioni 4 – Këmbët e prapme- më të ngushta në pjesën e sipërme

Hapja e paketimit

Nxirri produktin nga pakaja. Nxirri të gjitha pjesët nga kutia dhe hiqni kapakët e tubave siç është treguar në fig. 2

Montimi i tubave

Shtypni butonin „A“ fig.3 dhe futni tubin „B“. Montimi është I suksesshëm , kur kunji me sustë del përmes vrimës.

Montim i ulëses

Montoni tubin e shpinës Fig .4 Hapni ramën e ulëses dhe vendosni xhepin tapicerisë mbi tubin në formë harku të shpinës .Kapni me kopsat tik tak „A“ nga çdo anë e ulëses Fig.5 Lidheni dy anët e ulëses duhet i lidhur me anën e përparme të ramës dhe lidheni tapicerinë me kopsat tik- tak „B“ nga çdo anë. Ktheni ulësen dhe mbështillni klappat metalike në fund të rripave rrëth tubave Fig .6. Pas kësaj kaloni rripin përmes vrimës së vogël të unazës metalike „A“ kështu që të lidhet si „B“ . Pas kësaj lidhjeje kontrolloni për kapjen e drejt duke e tërhequr ulëses nga ana e përparme.

Montimi i këmbëve të përparme dhe të prapme

Montoni këmbët e përparme me tubin e mbështetëses „A“,ndërsa këmbët e prapme - me tubin mbështetës nën tabakanë për ushqim “B“ fig. 7. Montimi është I suksesshëm , kur kunji me sustë del nga vrima(gjatë montimit duhet të keni parasysh se distance midis tubave në pjesën e sipërme të këmbëve të përparme është më e gjérë se sa ajo midis këmbëve të prapme).

Montimi i tabakasë

Kapni mbështetësen dhe mbështetjen nën tabakanë për ushqim siç është treguar në fig. 8 . Vendoseni kufizimet plastike 1 nën tabaka. Shtypni te poshtë deri sa të dëgjohen zhurma e fiksimit me mbështetjen. Vendosni rripin rrëth tubin e mbështetjes nën tabakanë për ushqim dhe lidheni kopsën tik-tak „A“ .Produkti është gati përdorim

Pë sigurinë e fëmijës kur është në karrigen , duhet të përdorni rripin e sigurisë!

Kjo karrige mund të përdoret vetëm me tabakanë për ushqim Është e nevojshme dhe është me rëndësi kur fëmija është në karrige të përdoret rripi I sigurisë!

Palosja e karriges

Pas përdorimit, zërthemi kopsën “tic-tac” „A“ të rripin nën tabakanë për ushqim. Fig.9 Tërhiqni te lartë tabakanë për ushqim që të lironi kapëset nga tubi. Palosni këmbët së bashku dhe e lëshoni tabakanë për ushqim mbi ta. Fig.12

Përdorimi i rripit të sigurisë

KUJDES: Që të parandaloni lëndime serioze, gjithnjë duhet të përdorni rripin e sigurisë! Rripat janë lidhur me ulësen. Fig.10 Kontrolloni a janë vendosur mirë rripat në vrimat e sedjies. Rregulloni gjatësinë e rripave me kapëset „A“ Fig. 11 Që të kyçni rripin futeni elementet plastike (1) në kapësen qendrore. Që të zbërtheni rripin shtypni dy elementet plastike „B“ dhe i tërhiqni jashtë (2).



Дидис ООД, България
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6
Tel.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com