



www.lorelli.eu 

ULTRA

S c o o t e r

ТРОТИНЕТКА



MANUAL INSTRUCTION

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

CONTENT / СЪДЪРЖАНИЕ

EN	Manual Instruction.....	4
BG	Инструкция за употреба.....	7
RO	Instructiuni de utilizare.....	10
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	13
RU	Инструкция по эксплуатации.....	16
SRB HR ME BIH	Uputstvo za upotrebu.....	19



BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.

EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.

SRB/HR/ME/BIH

Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputstva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.

GR-Σάρωση του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.

FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil

HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltsön le a QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

DE-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

NL-Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.









RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. Descarcati aplicatia QR Scanner pe dispozitivul dvs.

AL-Skanoni kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.

PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.

MK-Скенирај го QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење, на повеќе јазици. Симнете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.

TR-Detaylı ürün bilgisi ve çoklu dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuyla cihazınıza indiriniz.



**IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP
FOR FUTURE REFERENCE!****WARNING**

WARNING! Read and follow all the warnings and instructions written in this manual before using the scooter!

WARNING! You shall read, follow or understand all the basic operational instructions and warnings stated in this manual, otherwise there is a serious risk of injuries as a result of collisions, falls or loss of control.

WARNING! It is your duty to check as well as to obey all the laws and regulations in your region!

WARNING! The common sense and the good judgement are very important to avoid any accident or injury!

WARNING! The product should be properly assembled by an adult!

WARNING! To be used only under the direct adult supervision!

WARNING! Keep your fingers and toes away from all moving parts of the scooter!

WARNING! Do not modify the product!

WARNING! Wear personal protective equipment (helmets, gloves, knee-pads, elbow-pads)!
Not to be used in traffic!

WARNING! Maximum weight: 100 kg!

WARNING! The scooter shall be used with caution, since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

WARNING! Before each use please inspect the suspension, the fastening and the fixing of the components and of the locking devices, because in the course of time they may lose their effectiveness.

WARNING! Do not ride in darkness !

WARNING! This product is not a toy. **EN 14619 , Class A**

IMPORTANT NOTE AND ADVICES

- The user of the product shall check the limitation of use according to regulations of road safety.
- Use the product on suitable surfaces: flat, clean, dry and where possible away from other road users.
- Be very careful when riding on wet surfaces due to reduced wheels traction and braking action!
- Keep away from roads or where there is incoming traffic.
- Do not ride on slippery surface.
- Avoid riding on stairs as the scooter might overturn causing serious injuries.
- Use at least the following protective equipment: hand/wrist, knee, head and elbow protection.
- Please check that the steering system is correctly adjusted and that all connection components are firmly secured and not broken.
- Make sure that you are ready for use in order to avoid pitching or entrapment.
- Always wear shoes.
- Mechanism to reduce speed will get hot from continuous use, do not touch after braking!
- The product shall be use from only 1 person!
- The product is not intended for extreme sports!
- Please keep your feet on the scooter plate and never ride whit one single hand!
- The scooter with larger wheels is faster and comfortable (less vibrations), but it is not suitable for sharp turns. The larger wheels contribute also to a longer glide distance when kicking the scooter (better rolling efficiency).

SERVICING AND MAINTENENCE

PLEASE NOTE, THE REGULAR MAINTENANCE ENHANCES THE SAFETY OF THE KICK SCOOTER.

- Please check and tighten periodically the self-locking nuts and other self-locking fixings as they may lose their effectiveness.
- Replace the bearings if they are outworn! **WARNING!** - Bearings and wheels are consumable and will not be warranted!
- No modifications other than to the manufacturer's instructions shall be made.
- It is advised to inspect and maintain the scooter before use.
- Do not keep the scooter under direct sunlight or in wet places for a long time. The scooter may be damaged.
- Clean the scooter periodically and keep it dry.
- It is advised to use periodically oil for lubrication.
- You may use damp cloth and a mild detergent for cleaning the product.

SAFETY RIDING

- This scooter under no circumstances should be ridden on a public highway or busy roads.
- Do not ride the product under the influence of alcohol, drugs or medicines.
- Avoid uneven pavements or pot-holes, as this may cause you to lose control of the scooter.
- Do not ride the scooter in bad weather conditions, like strong wind, heavy rain or snow.
- Please do not use the scooter or slow down the speed if the road conditions are poor.
- The product is intended for adolescents and adult users.
- Don't carry anything in your hand while riding the scooter. Always ride it with both hands.
- Avoid the using of earphones/ headphones as they may restrict your hearing.
- Do not wear loose/ hanging clothing or scarves, as they may get caught in the wheels.
- When you are riding near parked vehicles, look out for car doors which can be opened.
- Ensure that there are no broken components and that the locking devices are engaged.
- Always check the product for any loose screws, nuts and bolts before letting adolescent ride it.

FOR THE ADOLESCENT SAFETY

- Never leave the teenager unattended.
- Always check the product for any loose screws, nuts and bolts before letting the teenager ride it.
- Instruct the teenager how to ride the scooter safety and make sure he/she is capable of riding it.
- Make sure the teenager wear protective equipment to avoid injuries incl. helmets, gloves, knee-pads, elbow-pads.
- Never let the teenager ride the scooter on the road.
- When riding the scooter make sure that your teenager yield the right of way to the pedestrians and doesn't ride too close to them.

BRAKING

Picture 3 .The rear wheel cover functions as a brake , apply the brake by stepping on the brake pedal (rear wheel cover).Before the first riding of your scooter it is recommended to train the applying of the brake at various speeds and in an open area, free from people and objects. Gradually press the brake mechanism with your foot.**IMPORTANT!** Faster speeds require longer braking distances. Sudden braking on low-traction surfaces (wet ,sandy) may cause wheel slips or falls

ASSEMBLY

STEP 1: UNFOLDING YOUR SCOOTER

- Loosen the locking lever to release the locking mechanism. (Picture 3)
- Pull and keep pulling the release button, while raising the front end of the scooter to an upright position. You can stop pulling the release button when the front end of the scooter is raising. (Picture 2)
- Continue to raise the front end until you hear a “click” sound. Make sure the pin locks into the hole as shown. This means the front end has locked into place.

Close the locking lever to Tighten the locking mechanism.If locked into place correctly, the front end should not move forward or backward

HANDLEBAR PLACEMENT (Picture 4)

The handlebars are held in place by spring loaded buttons.

TO INSTALL HANDLEBARS:

- Position the handlebars so that the button is aligned with the hole located on top of the steering tube.
- While pressing the button, push the handlebar end into the steering tube until the button “clicks” into the hole of the steering tube.

STEP 3: HANDLEBAR HEIGHT ADJUSTMENT (Picture 6)

- Open the handlebar height adjustment clamp by releasing the adjustment clamp lever. (Picture 7)
- Extend the handlebar to the desired height. When the handlebar has extended to the preset height, a pop button inside the stem will engage into the hole. There are 3 preset heights. DO NOT exceed the maximum height.
- Hand tighten the adjusting nut on the clamp until it is snug.
- Push the lever to the closed (locked) position. You should feel resistance while closing the lever. If no resistance is felt, reopen the lever, tighten the nut a couple more turns, close the lever and test again. Repeat until resistance is felt. (Picture 7)

WARNING

Failure to properly tighten the steering height adjustment clamp can result in improper handlebar movement and loss of steering control.

Warning! The product should be properly assembled by an adult.

PARTS AND TOOLS

- Handlebar stem 1pcs.
- Scooter body set 1pcs.

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Прочетете и следвайте всички предупреждения и инструкции, написани в това ръководство, преди да използвате тротинетката!

ВНИМАНИЕ! Трябва да прочетете, следвате или разбирате всички основни експлоатационни инструкции и предупреждения, посочени в това ръководство, в противен случай съществува сериозен риск от наранявания в резултат на сблъсъци, падания или загуба на контрол.

ВНИМАНИЕ! Ваше задължение е да проверите, както и да спазвате всички закони и разпоредби във вашия регион!

ВНИМАНИЕ! Здравият разум и добрата преценка са много важни, за да се избегне злополука или нараняване!

ВНИМАНИЕ! Продуктът трябва да бъде сглобен правилно от възрастен!

ВНИМАНИЕ! Да се използва само под прякото наблюдение на възрастни!

ВНИМАНИЕ! Дръжте пръстите на ръцете и краката далеч от всички подвижни части на тротинетката!

ВНИМАНИЕ! Не модифицирайте продукта!

ВНИМАНИЕ! Винаги носете лични предпазни средства (каска, ръкавици, наколенници, налакътници)!

Да не се използва на пътното платно!

ВНИМАНИЕ! Максимално тегло: 100 кг!

ВНИМАНИЕ! Скутерът се използва с повишено внимание, тъй като се изисква умение за избягване на падания или сблъсъци, причиняващи наранявания на потребителя или трети страни!

ВНИМАНИЕ! Преди всяка употреба, инспектирайте окачването, закрепването и фиксирането на компонентите и заключващите устройства, тъй като с течение на времето те могат да загубят своята ефективност.

ВНИМАНИЕ! Не Карайте в мрак!

ВНИМАНИЕ! Този продукт не е играчка!

БДС EN 14619 , КЛАС А

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА И СЪВЕТИ

- Потребителят на продукта трябва да провери ограничението за употреба в съответствие с правилата за пътна безопасност.
- Използвайте продукта върху подходящи повърхности: плоски, чисти, сухи и където е възможно далеч от други участници в движението.
- Бъдете много внимателни, когато карате по мокри повърхности поради намалено сцепление на колелата и спирано действие!
- Дръжте далеч от пътища или където има входящ трафик.
- Не карайте по хлъзгава повърхност.
- Избягвайте карането по стълби, тъй като скутерът може да се преобърне, причинявайки сериозни наранявания.
- Използвайте най-малко следното защитно оборудване: каска, ръкавици, наколенници, налакътници
- Моля, проверете дали кормилната уредба е правилно настроена и всички компоненти на връзката са здраво закрепени и не са счупени.
- Уверете се, че сте подготвени за употреба, за да избегнете инциденти или нараняване.
- Винаги носете обувки.
- Механизмът за намаляване на скоростта ще се нагрее при продължителна употреба, не пипайте след спиране!
- Продуктът трябва да се използва само от 1 човек!
- Продуктът не е предназначен за екстремни спортове!
- Моля, дръжте краката си върху дъската на Тротинетката и никога не карайте с една ръка!
- Скутерът с по-големи колела е по-бърз и удобен (по-малко вибрации), но не е особено устойчив при резки завои. Големите колела допринасят за по-голямо изминато разстояние при избутване на скутера (по-добра ефективност при търкаляне).

ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, РЕГУЛЯРНАТА ПОДДРЪЖКА УВЕЛИЧАВА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРОТИНЕТКАТА.

- Проверявайте и затягайте периодично самозаклучващите се гайки и другите фиксиращи елементи, тъй като те могат да загубят своята ефективност.
- Заменете лагерите, ако е необходимо ! **ВНИМАНИЕ!** - Лагерите и колелата са консумативи и няма да бъдат включени в гаранцията !
- Не се правят промени, различни от инструкциите на производителя.
- Препоръчва се да проверите и поддържате скутера преди употреба.
- Не съхранявайте скутера дълго време под пряка слънчева светлина или на влажни места. Скутерът може да се повреди.
- Почиствайте скутера периодично и го поддържайте сух.
- Препоръчва се да използвате периодично масло за смазване.
- Можете да използвате влажна кърпа и мек почистващ препарат за почистване на продукта.

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- Тази тротинетка в никакъв случай не трябва да се кара по обществена магистрала или на натоварени пътища.
- Не карайте продукта под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства.
- Избягвайте неравномерни настилки или дупки, тъй като това може да доведе до загуба на контрол върху тротинетката.
- Не карайте тротинетката при лоши метеорологични условия, като силен вятър, силен дъжд или сняг.
- Моля, не използвайте тротинетката или намалете скоростта, ако пътните условия са лоши.
- Продуктът е предназначен за юноши и възрастни потребители.
- Не носете нищо в ръка, докато карате тротинетката. Винаги я карайте с две ръце.
- Избягвайте използването на слушалки, тъй като те могат да ограничат слуха ви.
- Не носете свободни / висящи дрехи или шалове, тъй като те могат да се захванат в колелата.
- Когато се движите в близост до паркирани превозни средства, внимавайте за вратите им, които могат да се отворят.
- Уверете се, че няма счупени компоненти и че заключващите устройства са изправни.
- Винаги проверявайте продукта за разхлабени винтове, гайки и болтове, преди да оставите тийнейджъра да го кара.

ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЮНОШАТА

- Никога не оставяйте юношата без надзор.
- Винаги проверявайте продукта за разхлабени винтове, гайки и болтове, преди да оставите юношата да го кара.
- Инструктирайте юношата си как да кара безопасността на тротинетката и се уверете, че юношата е способен да го кара.
- Уверете се, че юношата носи защитни средства, за да избегне наранявания вкл. каска, ръкавици, наколеници и налакътници
- Никога не позволявайте на юношата да кара скутер по пътното платно.
- Когато юношата кара тротинетката, уверете се, че дава предимство на пешеходците и не се движи твърде близо до тях.

МЕТОД ЗА СПИРАНЕ

Снимка 3. Капакът на задното колело функционира като спирачка, задействайте спирачката, като стъпвате върху педала на спирачката (капак на задното колело). Преди първото каране на вашия скутер се препоръчва да тренирате прилагането на спирачката с различни скорости и на открито, без хора и предмети. **ВАЖНО**, по-бързите скорости изискват по-дълги спирачни разстояния. С петата на крака **постепенно** упражнете натиск върху спирачния механизъм. Това ще намали скоростта и евентуално ще доведе до спиране на тротинетката. Внезапното спиране на повърхности с ниско сцепление (мокри, пясъчни) може да причини хлъзгане, загуба на контрол и падане .

СГЛОБЯВАНЕ

СТЪПКА 1: Разгъване на вашата Тротинетка

- Разхлабете заключващия лост, за да освободите заключващия механизъм.(снимка 3)
- Издърпайте и продължете да дърпате бутона за освобождаване, докато повдигате кормилото на тротинетката до изправено положение. Можете да спрете да дърпате бутона за освобождаване, когато кормилото на тротинетката се повдига.(снимка 2)

- Продължете да повдигате кормилото, докато не чуете звук „щракване“. Уверете се, че щифтове се заключват в отвора, както е показано. Това означава, че кормилото е заключено на място.

Затворете заключващия лост, за да затегнете заключващия механизъм.Ако се застопори правилно, кормилото не трябва да се движи напред или назад (снимка 3)

СТЪПКА 2: МОНТАЖ НА РЪКОХВАТКИТЕ (Снимка 4)

Кормилото се държи на мястото си с пружинни бутони.

- Поставете кормилото така, че бутонът е подравнен с разположения отгоре отвор на кормилната тръба.

- Докато натискате бутона, приплъзнете ръкохватката в кормилната тръба докато бутонът „щракне“ в дупката на кормилната тръба.

СТЪПКА 3: РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА КОРМИЛОТО (Снимка 6)

- Отворете скобата за регулиране на височината на кормилото, като освободите лоста за затягане(снимка 7)

- Предвижете кормилото до желаната височина. Когато кормилото се е придвижило до предварително зададената височина, поп бутон вътре в стъблото ще се захване в дупката. Има 3 предварително зададени височини. НЕ превишавайте максимална височина.

- Ръчно затегнете регулиращата гайка на скобата, докато тя е плътно притисната.

- Натиснете лоста в затворено (заключено) положение. Трябва да почувствате съпротива докато затваряте лоста. Ако не се усети съпротивление, отново отворете лоста, затегнете гайка още няколко оборота, затворете лоста и тествайте отново. Повторете, докато усеща се съпротива.(снимка 7)

ВНИМАНИЕ

Ако неправилно затегнете скобата за регулиране на височината на волана, това може да доведе до неправилно движение на кормилото и загуба на управление.

Внимание! Продуктът трябва да бъде сглобен правилно от възрастен.

ЧАСТИ

-Кормино стъбло 1бр.

-Окомплектован корпус на тротинетката 1бр.

RO

IMPORTANT! VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI A LE PĂSTRA PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE.

ATENȚIE

ATENȚIE! Citiți și respectați toate avertizările și instrucțiunile, conținute în acest manual, înainte de a utiliza trotineta !

ATENȚIE! Trebuie să citiți, respectați sau înțelegeți toate instrucțiunile și avertizările principale de exploatare, menționate în cadrul manualului, în caz contrar este prezent riscul serios de producerea unor vătămări în urma unor impacturi, căderi sau pierdere de control.

ATENȚIE! Obligația dvs. este de a verifica și a respecta toate legile și dispozițiile legale, care sunt în vigoare în regiunea dvs.!

ATENȚIE! Bunul simț și judecata sunt foarte importante pentru prevenirea producerii unor accidente sau vătămări !

ATENȚIE! Produsul trebuie montat corect de către un adult !

ATENȚIE! A se utiliza doar sub supravegherea directă a adulților !

ATENȚIE! Țineți degetele mâinilor și picioarelor dvs. la distanță de toate piesele mobile ale trotinetei !

ATENȚIE! Nu aduceți modificări produsului !

ATENȚIE! Întotdeauna purtați echipament de protecție individuală (căști, mănuși, genunchiere, cotiere)!

A nu se utiliza pe carosabilul !

ATENȚIE! Greutate maximă: 100 kg !

ATENȚIE! Scooter-ul trebuie utilizat cu atenție sporită, întrucât necesită abilități legate de prevenirea căderilor sau impacturilor, care ar putea provoca vătămarea utilizatorului sau a unor persoane terțe !

ATENȚIE! Înainte de fiecare utilizare, verificați suspendarea, fixarea și blocarea componentelor și a dispozitivelor de blocare, întrucât în cursul timpului ele și-ar putea pierde eficacitatea.

ATENȚIE! Nu conduceți trotineta pe întuneric !

ATENȚIE! Acest produs nu este o jucărie !

EN 14619 , CLASĂ A

OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ ȘI RECOMANDĂRI

- Utilizatorul produsului trebuie să verifice delimitările de utilizare în conformitate cu regulile de siguranța rutieră.
- Produsul trebuie utilizat pe suprafețe potrivite: plane, curate, uscate, dacă este posibil, la distanță de alți participanți la circulația rutieră.
- Fiți foarte atenți când conduceți pe suprafețe umede din cauza adezunii scăzute a roților cu carosabil și acțiunea redusă a frânelor !
- Păstrați departe de drumuri sau de locuri cu trafic de intrare.
- Nu conduceți pe suprafețe alunecătoare.
- Evitați conducerea scooter-ului pe scări, întrucât acesta s-ar putea răsturna și a provoca vătămări serioase.
- Folosiți minim următorul echipament de protecție: căști, mănuși, genunchiere, cotiere.
- Vă rugăm să verificați dacă sistemul de direcționare este setat în mod corespunzător și toate componentele îmbinării sunt bine fixate și nu sunt frânte.
- Asigurați-vă că sunteți bine pregătit pentru utilizarea trotinetei pentru a evita producerea unor accidente sau vătămări.
- Întotdeauna purtați pantofi.
- Mecanismul pentru reducerea vitezei se va încălzi în urma utilizării prelungite, nu atingeți după oprirea trotinetei !
- Produsul trebuie utilizat doar de către 1 persoană !
- Produsul nu este destinat sporturilor extreme !
- Vă rugăm a vă ține picioarele pe bordul trotinetei și a nu conduce niciodată trotineta cu o singură mână !
- Trotineta cu roți mai mari este mai rapidă și confortabilă (mai puține vibrații), dar nu este potrivită pentru viraje bruste. Roțile lager contribuie, de asemenea, la o distanță mai mare de alunecare la lovirea scuterului (o eficiență mai bună de rulare).

ÎNȚREȚINERE ȘI SERVICIU

VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE FAPTUL CĂ ÎNȚREȚINEREA REGULATĂ A TROTINETEI CREȘTE SIGURANȚA SA.

- Verificați și strângeți periodic piulițele autoblocante și restul elementelor de fixare, întrucât și-ar putea pierde eficacitatea.
- Înlocuiți rulmenții, dacă este cazul ! ATENȚIE ! – Rulmenții și roțile sunt consumabile și nu vor fi acoperite de garanția !
- Nu aduceți modificări, care diferă de cele recomandate în instrucțiunile producătorului.
- Vă recomandăm a verifica și a asigura întreținerea scooter-ului înainte de utilizare.
- Nu lăsați scooter-ul prea mult timp sub acțiunea razelor solare directe sau în locuri umede. Aceasta ar putea provoca defectarea scooter-ului.
- Curățați scooter-ul periodic, acesta trebuie menținut uscat.
- Vă recomandăm a folosi periodic lubrifianți de ungere.
- Ați putea curăța produsul cu o lavetă umezită în detergent cu acțiune moderată.

MANUAL DE UTILIZARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

- Această trotinetă nu trebuie condusă în nici un caz pe autostrăzi publice sau pe drumuri cu trafic intens.
- Nu conduceți trotineta sub influența alcoolului, drogurilor sau a unor medicamente.
- Evitați pavajele cu inegalități sau gropi, întrucât ele ar putea provoca pierderea controlului asupra trotinetei.
- Trotineta nu trebuie condusă la prezența unor condiții meteo nefavorabile, precum vânt puternic, ploi torențiale sau zăpadă.
- Vă rugăm a nu conduce trotineta sau a reduce viteza dacă condițiile rutiere sunt necorespunzătoare.
- Produsul este destinat adolescenților și utilizatorilor adulți
- Nu țineți nimic în mâini în timp ce conduceți trotineta. Trotineta trebuie condusă întotdeauna cu ambele mâini.
- Evitați folosirea căștilor, întrucât ele ar putea delimita auzul dvs.
- Nu purtați haine sau fulare lejere/ atârâte, întrucât este posibilă prinderea acestora în roțile trotinetei.
- Dacă vă deplasați în apropierea unor autovehicule parcate, feriți-vă de ușile acestora, care s-ar putea deschide.
- Asigurați-vă că nu sunt prezente componente frânte și că dispozitivele de blocare sunt în bună stare de funcționare.
- Verificați întotdeauna produsul pentru șuruburi, piulițe și șuruburi libere înainte de a-l lăsa pe adolescent să îl conducă.

PENTRU SIGURANȚA ADOLESCENTULUI

- Nu lăsați niciodată adolescentul nesupravegheat.
- Verificați întotdeauna produsul pentru șuruburi, piulițe și șuruburi libere înainte de a lăsa adolescentul să îl conducă.
- Instruiți-vă adolescentul cum să călărească siguranța scuterului și asigurați-vă că adolescentul este capabil să o conducă.
- Asigurați-vă că adolescentul poartă echipament de protecție pentru a evita rănirea incl. cască, mănuși, genunchiere și cotiere
- Nu permiteți niciodată unui adolescent să meargă cu un scuter pe drum.
- Când adolescentul călărește cu trei roți, asigurați-vă că acordă prioritate pietonilor și nu se apropie prea mult de ei.

METODĂ DE OPRIRE

Imagine 3. Capacul roatei din spate acționează ca o frână, acționați frâna prin apăsarea pedalei de frână (capacul roatei din spate). Înaintea primei utilizări a scooter-ului dvs. vă recomandăm a exercita acționarea frânei la diferite viteze și în aer liber, în absența unor persoane și obiecte. Apăsăți treptat mecanismul de frânare cu piciorul. **IMPORTANT**, vitezele mai mari necesită distanțe de oprire mai lungi. Oprirea bruscă pe suprafețe cu adeziune scăzută (suprafețe ude, acoperite cu nisip) ar putea provoca alunecare, pierderea controlului și cădere.

MONTARE

PASUL 1: Desfacerea trotinetei dvs.

Eliberați tija de blocare pentru a elibera mecanismul de blocare (imagine 3).

Trageți în continuare butonul de eliberare în timp ce ridicați cărma trotinetei până în poziție verticală. Ați putea opri

Tragerea butonului de eliberare la ridicarea cărmei trotinetei (imagine 2).

Continuați a ridica cărma până la auzirea unei sunet de "înclichetare". Asigurați-vă că știfturile sunt blocate în orificiul respectiv în felul ilustrat. Aceasta înseamnă că cărma este blocată pe loc.

Închideți tija de blocare pentru a strânge mecanismul de blocare. Dacă blocarea este corectă, cărma nu se va deplasa în față sau în spate (imagine 3)

PASUL 2: MONTAREA MÂNERELOR (imagine 4)

Cârma este fixată pe loc cu ajutorul unor butoane cu arc.

Așezați cărma în așa fel încât butonul să fie aliniat cu orificiul de pe mâneta cărmei, situat deasupra.

În timp ce apăsați butonul, glisați mânerul în mâneta cărmei până la "înclichetarea" butonului în orificiul manetei de cărmă.

PASUL 3: REGLAREA ÎNĂLȚIMII CÂRMEI (Imagine 6)

Deschideți agrafa pentru reglarea înălțimii cărmei prin eliberarea tije de blocare (imagine 7)

Mutați cărma la înălțimea dorită. O dată ce cărma s-a deplasat la înălțimea stabilită în prealabil, butonul pop din incinta manetei se va agăța în orificiul. Sunt disponibile 3 înălțimi stabilite în prealabil. NU trebuie depășită înălțimea maximă.

Strângeți manual piulița de reglare în agrafa până la capăt.

Apăsați tija în poziție închisă (blocată). La închiderea tije ar trebui simțită o rezistență. Dacă nu simțiți rezistență, deschideți tija din nou, strângeți piulița încă câteva rotații, închideți tija și încercați din nou. Repetați până la simțirea unei rezistențe (imagine 7)

ATENȚIE

Strângerea necorespunzătoare a agrafei pentru reglarea înălțimii cărmei ar putea provoca mișcarea incorectă a cărmei și pierderea controlului asupra direcției de deplasare.

Atenție ! Produsul trebuie montat în mod corespunzător de către un adult.

PIESE

- Mâneta cărmei – 1 buc.
- Setul carcasi trotinetei – 1 buc.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες, που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε το πατίνι!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να διαβάσετε, ακολουθήσετε ή κατανοήσετε όλες τις βασικές οδηγίες λειτουργίας και προειδοποιήσεις που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο, διαφορετικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού λόγω σύγκρουσης, πτώσεων ή απώλειας ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε και να συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους και κανονισμούς στην περιοχή σας!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η κοινή λογική και η σωστή κρίση είναι πολύ σημαντικά, για την αποφυγή ατυχήματος ή τραυματισμού!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί σωστά από ενήλικα!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκων!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κρατήστε τα χέρια και τα δάχτυλά σας μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη του πατινιού!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τροποποιείτε το προϊόν !!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να φοράτε πάντα ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (κράνη, γάντια, επιγονατίδες, περιαγκωνίδες)! Μην το χρησιμοποιείτε σε οδόστρωμα!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μέγιστο βάρος: 100 χγρ.!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πατίνι πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή, καθώς απαιτείται ικανότητα για αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων, προκαλώντας τραυματισμούς στο χρήστη ή σε τρίτους!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε την ανάρτηση, τη σύνδεση και τη σταθερότητα των εξαρτημάτων και των μηχανισμών κλειδώματος, καθώς ενδέχεται να χάσουν την λειτουργικότητά τους με την πάροδο του χρόνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην οδηγείτε στο σκοτάδι!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι!

EN 14619, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Ο χρήστης του προϊόντος πρέπει να ελέγξει τους περιορισμούς χρήσης, σύμφωνα με τους κανόνες οδικής ασφάλειας.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε κατάλληλους δρόμους: επίπεδους, καθαρούς, στεγνούς και όπου υπάρχει δυνατότητα μακριά από κίνηση.
- Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν οδηγείτε σε βρεγμένους δρόμους, λόγω μειωμένης πρόσφυσης των τροχών και αναποτελεσματικού φρεναρίσματος!
- Μακριά από δρόμους ή κυκλοφορία εισόδου.
- Μην οδηγείτε σε ολισθηρές επιφάνειες.
- Αποφεύγετε την οδήγηση σε σκάλες, καθώς το πατίνι μπορεί να αναποδογυρίσει, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.
- Χρησιμοποιείτε το λιγότερο, τον ακόλουθο προστατευτικό εξοπλισμό: κράνος, γάντια, επιγονατίδες, περιαγκωνίδες
- Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός του τιμονιού έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης είναι καλά στερεωμένα και δεν έχουν σπάσει.
- Βεβαιωθείτε ότι είστε έτοιμοι για χρήση, για να αποφύγετε ατυχήματα ή τραυματισμούς.
- Να φοράτε πάντα παπούτσια.
- Ο μηχανισμός μείωσης της ταχύτητας θα θερμανθεί μετά από παρατεταμένη χρήση, για αυτό μην αγγίζετε μετά το σταμάτημα!
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από 1 άτομο!
- Το προϊόν δεν προορίζεται για extreme sports!
- Κρατήστε τα πόδια σας στην σανίδα του πατινιού και μην οδηγείτε ποτέ με το ένα χέρι!
- Το σκούτερ με μεγαλύτερους τροχούς είναι πιο γρήγορο και άνετο (λιγότερες δονήσεις), αλλά δεν είναι κατάλληλο για αιχμηρές στροφές. Οι τροχοί lager συμβάλλουν επίσης σε μεγαλύτερη απόσταση ολίσθησης όταν κλωτσάτε το σκούτερ (καλύτερη απόδοση κύλισης).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ, Η ΤΑΧΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΙΝΙΟΥ.

- Ελέγχετε και σφίγγετε ταχτικά τα παξιμάδια ασφαλείας και τα άλλα συνδετικά στοιχεία, καθώς ενδέχεται να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους.
- Αντικαταστήστε τα ρουλεμάν εάν είναι απαραίτητα! ΠΡΟΣΟΧΗ! - Τα ρουλεμάν και οι τροχοί είναι αναλώσιμα και δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση!
- Δεν γίνονται αλλαγές που αποκλίνουν από τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Συνιστάται να ελέγχετε και να συντηρείτε το πατίνι πριν από τη χρήση.
- Μην αποθηκεύετε το πατίνι εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρά μέρη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το πατίνι μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Καθαρίζετε ταχτικά το πατίνι και διατηρείτε το στεγνό.
- Συνιστάται η ταχτική χρήση λαδιού για λίπανση.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το προϊόν.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγείτε αυτό το πατίνι σε οδική αρτηρία ή σε πολυσύχναστους δρόμους.
- Μην οδηγείτε το προϊόν υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
- Αποφεύγετε ανώμαλους δρόμους ή λακκούβες, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του πατινιού.
- Μην οδηγείτε το πατίνι σε κακές καιρικές συνθήκες, όπως ισχυρούς ανέμους, δυνατή βροχή ή χιόνι.
- Μην χρησιμοποιείτε το πατίνι ή να οδηγείτε με μειωμένη ταχύτητα, όταν οι συνθήκες του δρόμου είναι ακατάλληλες.
- Το προϊόν προορίζεται για εφήβους και ενήλικες χρήστες.
- Μην κρατάτε τίποτα στο χέρι σας ενόσω οδηγείτε το πατίνι. Πάντα να το οδηγείτε και με τα δύο χέρια.
- Αποφύγετε τη χρήση ακουστικών, καθώς ενδέχεται να περιορίσουν την ακοή σας.
- Μην φοράτε χαλαρά /κρεμαστά ρούχα ή κασκόλ, διότι μπορεί να πιαστούν στους τροχούς.
- Όταν οδηγείτε κοντά σε σταθμευμένα οχήματα, προσέχετε τις πόρτες τους, οι οποίες μπορεί να ανοίξουν.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα και ότι οι μηχανισμοί ασφάλισης είναι σε καλή κατάσταση.
- Ελέγχετε πάντα το προϊόν για χαλαρές βίδες, παξιμάδια και μπουλόνια πριν αφήσετε τον έφηβο να το οδηγήσει.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΥ

- Μην αφήνετε ποτέ τον έφηβο χωρίς επίβλεψη.
- Ελέγχετε πάντα το προϊόν για χαλαρές βίδες, παξιμάδια και μπουλόνια πριν αφήσετε τον έφηβο να το οδηγήσει.
- Διδάξτε στον έφηβο σας πώς να οδηγήσει την ασφάλεια του σκούτερ και βεβαιωθείτε ότι ο έφηβος είναι σε θέση να το οδηγήσει.
- Βεβαιωθείτε ότι ο έφηβος φορά προστατευτικό εξοπλισμό για την αποφυγή τραυματισμών. κράνος, γάντια, επιθέματα γόνατος και αγκώνες
- Μην επιτρέπετε ποτέ σε έναν έφηβο να οδηγήει σκούτερ στο δρόμο.
- Όταν ο έφηβος οδηγεί το τρίτροχο, βεβαιωθείτε ότι δίνει προτεραιότητα στους πεζούς και ότι δεν κινείται πολύ κοντά τους.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ

φωτ.όνα 3. Το κάλυμμα του πίσω τροχού λειτουργεί ως φρένο. Ενεργοποιείτε το φρένο πατώντας το πεντάλ φρένου (κάλυμμα του πίσω τροχού). Πριν οδηγήσετε το πατίνι σας για πρώτη φορά, συνιστάται να ασκηθείτε στην εφαρμογή του φρένου σε διαφορετικές ταχύτητες και σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς άτομα ή αντικείμενα. Πίεστε σταδιακά το μηχανισμό φρένου με το πόδι σας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι υψηλότερες ταχύτητες απαιτούν μεγαλύτερες αποστάσεις φρεναρίσματος. Το ξαφνικό σταμάτημα σε επιφάνειες χαμηλής πρόσφυσης (υγρές, αμμώδεις) μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση, απώλεια ελέγχου και πτώση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ

ΒΗΜΑ 1: Ξεδιπλώστε το πατίνι σας

Χαλαρώστε το μοχλό ασφάλισης για να απελευθερώσετε τον μηχανισμό ασφάλισης (φωτ. 3).

Τραβήξτε και συνεχίστε να τραβάτε το κουμπί απελευθέρωσης, ενώ σηκώνετε το τιμόνι του πατινιού σε όρθια θέση. Μπορείτε να μην τραβάτε το κουμπί απελευθέρωσης, όταν ανυψώνεται το τιμόνι του πατινιού (φωτ. 2).

Συνεχίστε να σηκώνετε το τιμόνι μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό "κλικ". Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες ασφαλίζουν στην οπή, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Αυτό σημαίνει ότι το τιμόνι έχει κλειδώσει στη θέση του.

Κλείστε το μοχλό ασφάλισης για να σφίξετε το μηχανισμό ασφάλισης. Εάν ασφαλίσει σωστά, το τιμόνι δεν πρέπει να κινείται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω (φωτ. 3)

ΒΗΜΑ 2: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ (Φωτογρ. 4) Το τιμόνι συγκρατείται στη θέση του με κουμπιά με ελατήριο.

Τοποθετήστε το τιμόνι έτσι ώστε το κουμπί να ευθυγραμμίζεται με την επάνω οπή του σωλήνα του τιμονιού.

Ενώ πατάτε το κουμπί, σύρετε τη χειρολαβή στο σωλήνα του τιμονιού έως ότου το κουμπί κάνει "κλικ" στην οπή του σωλήνα.

ΒΗΜΑ 3: ΡΙΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΎΦΟΥΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ(Φωτ. 6)

Ανοίξτε το σφικτήριο ρύθμισης ύψους του τιμονιού, απελευθερώνοντας το μοχλό σύσφιξης (φωτ. 7)

Μετακινήστε το τιμόνι στο επιθυμητό ύψος. Όταν το τιμόνι

μετακινήθει στο προκαθορισμένο ύψος, το κουμπί στο σωλήνα θα πιάσει μέσα

στην τρύπα. Υπάρχουν 3 προκαθορισμένα ύψη. ΜΗΝ ξεπερνάτε το μέγιστο ύψος.

Σφίξτε χειροκίνητα το παξιμάδι ρύθμισης του σφικτήρα μέχρι να σφίξει εντελώς.

Πατήστε το μοχλό στην κλειστή (κλειδωμένη) θέση. Θα πρέπει να αισθανθείτε αντίσταση καθώς κλείνετε το μοχλό. Εάν δεν αισθανθείτε αντίσταση, ανοίξτε ξανά το μοχλό, σφίξτε το παξιμάδι μερικές ακόμη στροφές, κλείστε το μοχλό και δοκιμάστε ξανά. Επαναλάβετε μέχρι να γίνει αισθητή η αντίσταση. (Φωτ. 7)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν σφίξετε λανθασμένα το σφικτήριο ρύθμισης ύψους τιμονιού, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εσφαλμένη κίνηση του τιμονιού και την απώλεια ελέγχου. Προσοχή! Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί σωστά από ενήλικα!

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Άξονας τιμονιού - 1 τεμ.

- Πλήρες κυρίως σώμα πατινιού - 1 τεμ.

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВOK.

RU

ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией самоката прочитайте и соблюдайте все предупреждения и инструкции, описанные в настоящем руководстве!

ВНИМАНИЕ! Необходимо прочитать, понимать и выполнять все основные эксплуатационные инструкции и предупреждения, указанные в этом руководстве, при несоблюдении которых существует серьезная опасность травм, вследствие столкновений, падений или потери контроля над управлением.

ВНИМАНИЕ! Вы обязаны проверить, а также соблюдать все законы и распоряжения в вашем регионе!

ВНИМАНИЕ! Благоразумие и правильная оценка ситуации очень важны для того, чтобы избежать несчастного случая или травмы!

ВНИМАНИЕ! Правильную сборку самоката должен осуществить взрослый человек!

ВНИМАНИЕ! Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых!

ВНИМАНИЕ! Держите пальцы рук и ног вдали от всех подвижных частей самоката!

ВНИМАНИЕ! Не модифицируйте продукт!

ВНИМАНИЕ! Всегда носите защитное снаряжение (шлемы, перчатки, наколенники, налокотники)! Нельзя кататься по проезжей части дороги!

ВНИМАНИЕ! Максимальный вес пользователя: 100 кг!

ВНИМАНИЕ! Использование скутера требует повышенного внимания, поскольку необходимы умения, чтобы избежать падений или столкновений, приводящих к травмам пользователя или третьих лиц!

ВНИМАНИЕ! Перед каждым употреблением проверьте навешивание, крепление и фиксацию деталей и запирающих устройств, так как со временем они могут утратить свою эффективность.

ВНИМАНИЕ! Нельзя кататься в темное время суток!

ВНИМАНИЕ! Этот продукт не является игрушкой!

EN 14619, КЛАСС А

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ И СОВЕТЫ

- Пользователь должен проверить, каковы ограничения для самоката в соответствии с правилами дорожной безопасности.
- Используйте самокат на подходящих поверхностях: плоских, чистых и сухих, и там, где возможно, – подальше от других участников дорожного движения.
- Будьте очень осторожны при езде по мокрым поверхностям, вследствие меньшего сцепления колес и тормозного действия!
- Придерживайтесь езды вдалеке от дорог или избегайте таких, где есть входящий трафик.
- Не передвигайтесь по скользкой поверхности.
- Избегайте катания по лестницам, поскольку скутер может перевернуться и стать причиной серьезных травм.
- Используйте как минимум следующее защитное снаряжение: шлемы, перчатки, наколенники, налокотники.
- Проверьте, правильно ли настроена рулевая установка, прочно ли фиксированы все компоненты связи, нет ли каких-нибудь повреждений.
- Убедитесь, что вы достаточно подготовлены к езде, чтобы избежать инцидентов или травм.
- Всегда носите обувь.
- Механизм убавления скорости нагревается при длительном употреблении, не трогайте после остановки!
- Самокатом должен пользоваться только один человек!
- Продукт не предназначен для экстремальных видов спорта!
- Ставьте ноги на деку самоката и никогда не катайтесь, держась одной рукой!
- Самокат с большими колесами быстрее и удобнее (меньше вибраций), но он не подходит для крутых поворотов. Колеса лагера также способствуют большему расстоянию скольжения при толкании самоката (лучшая эффективность качения).

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД УВЕЛИЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ САМОКАТА.

- Проверяйте и периодически затягивайте самозапирающиеся гайки и прочие фиксирующие элементы, так как они могут утратить свою эффективность.
- Замените подшипники, если это необходимо! ВНИМАНИЕ! Подшипники и колеса являются расходным материалом и не будут включены в гарантию!
- Нельзя делать перемены, отличающиеся от инструкций производителя.
- Рекомендуется проверять и делать уход за самокатом перед эксплуатацией.
- Не оставляйте на длительный срок самокат под непосредственным солнечным светом или в местах с сыростью. Он может испортиться.
- Регулярно очищайте самокат и поддерживайте сухим.
- Рекомендуется периодически употреблять смазочное масло.
- Для очистки можно использовать влажное полотенце и мягкое чистящее средство.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- На этом самокате ни в коем случае нельзя ездить по общественной магистрали или по загруженным дорогам.
- Не управляйте самокатом под воздействием алкоголя, наркотиков и лекарств.
- Избегайте неровных настилов или ям, так как они могут привести к потере контроля над самокатом.
- Не ездите на самокате в плохую погоду: сильный ветер, ливень или обильный снегопад.
- Не используйте самокат или убавьте скорость при неблагоприятных дорожных условиях.
- Продукт предназначен для подростков и взрослых пользователей.
- Пока управляете самокатом, руки должны быть свободны. Всегда управляйте им двумя руками.
- Избегайте употребления наушников, поскольку они могут ограничить ваше слуховое восприятие.
- Не носите просторную / свисающую одежду или шарфы, так как они могут зацепиться за колеса.
- Когда проезжаете в непосредственной близости мимо припаркованных транспортных средств, будьте осторожны, кто-то может открыть дверцу.
- Убедитесь, что все части целы и запирающие устройства исправны.
- Всегда проверяйте изделие на предмет ослабленных винтов, гаек и болтов, прежде чем позволить подростку управлять им.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРОСТКОВ

- Никогда не оставляйте подростка без присмотра.
- Всегда проверяйте изделие на предмет ослабленных винтов, гаек и болтов, прежде чем позволить подростку управлять им.
- Проинструктируйте своего подростка, как безопасно ездить на самокате, и убедитесь, что подросток умеет ездить на нем.
- Убедитесь, что подросток носит защитные средства, чтобы избежать травм, в т.ч. шлем, перчатки, наколенники и налокотники
- Никогда не позволяйте подростку кататься на самокате по дороге.
- Когда подросток едет на трехколесном транспортном средстве, убедитесь, что он уделяет приоритетное внимание пешеходам и не приближается к ним слишком близко.

МЕТОД ТОРМОЖЕНИЯ

Фото 3. Крыло заднего колеса функционирует в качестве тормоза. Задействуйте его, нажав на педаль тормоза (крыло заднего колеса). Перед первой ездой на вашем самокате рекомендуется потренироваться в умении тормозить при различных скоростях в безлюдном и открытом месте. Постепенно нажимайте ногой на тормозной механизм. ВАЖНО: чем выше скорость, тем длиннее тормозной путь. Экстренное торможение на поверхностях с низким сцеплением (мокрых, песчаных) может вызвать скольжение, потерю контроля и падение.

СБОРКА

Сборка

ШАГ 1: Разворачивание вашего самоката

Расслабьте запирающий рычаг, чтобы освободить запирающий механизм (Фото 3).

Вытяните и продолжайте тянуть кнопку для освобождения, поднимая руль самоката до прямого положения. Можете перестать тянуть кнопку, когда руль самоката поднимется (Фото 2).

Продолжайте поднимать руль до тех пор, пока услышите звук «щелк». Убедитесь, что штыри застопорились, как показано, в отверстии. Это значит, что руль правильно установлен.

Закройте запирающий рычаг, чтобы подтянуть запирающий механизм. Если он правильно застопорен, руль не должен двигаться взад или вперед (Фото 3).

ШАГ 2: УСТАНОВКА РУЧЕК (Фото 4). Руль удерживается на своем месте с помощью пружинных кнопок.

Установите руль таким образом, чтобы кнопка выровнялась с расположенным сверху отверстием рулевой стойки.

Пока нажимаете на кнопку, поместите ручку в рулевую стойку и подождите, пока кнопка щелкнет в отверстии рулевой стойки.

ШАГ 3: РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЛЯ (Фото 6)

Откройте скобу регулировки высоты руля, освободив рычаг для затягивания (Фото 7).

Передвиньте руль до желаемой высоты. Когда руль дойдет до предварительно заданной высоты, поп-кнопка внутри стойки застопорится в отверстии. Существуют 3 предварительно заданные высоты. НЕ превышайте максимальную высоту. Затяните ручную регулировочную гайку скобы до плотного прижатия.

Нажмите на рычаг в закрытом (запертом) положении. Пока закрываете его, вы должны почувствовать сопротивление. Если этого не случится, снова откройте рычаг, затяните гайку еще несколькими оборотами, закройте рычаг и снова тестируйте.

Повторите до ощущения сопротивления (Фото 7).

ВНИМАНИЕ

Если вы неправильно затянули скобу регулировки высоты руля, это может привести к его неправильному движению и к потере управления.

Внимание! Правильную сборку продукта должен произвести взрослый человек.

ЧАСТИ

- Рулевая стойка – 1 шт.

- Укомплектованный корпус самоката – 1 шт.

VAŽNO! PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVATI ZA BUDUĆE REFERENCE.

PAŽNJA

- PAŽNJA!** Pre upotrebe trotineta pročitajte i sledite sva upozorenja i uputstva napisana u ovom uputstvu!
- PAŽNJA!** Morate pročitati, slediti ili razumeti sva osnovna uputstva za upotrebu i upozorenja u ovom uputstvu, jer u suprotnom postoji ozbiljan rizik od povreda usled sudara, padova ili gubitka kontrole.
- PAŽNJA!** Zdrav razum i dobra prosudba su veoma važni kako bi se izbegla nezgoda ili povrede!
- PAŽNJA!** Proizvod mora pravilno da sastavi odrasla osoba!
- PAŽNJA!** Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora!
- PAŽNJA!** Držite prste ruku i nožne prste dalje od svih pokretnih delova trotineta!
- PAŽNJA!** Ne prepravljati proizvod!
- PAŽNJA!** Tokom upotrebe treba nositi zaštitnu opremu (kacige, rukavice, jastučići za kolena, laktove). Ne koristite na putu. Maksimalno 100 kg. !!
- PAŽNJA!** Maksimalna težina 100 kg.
- PAŽNJA!** Trotinet treba koristiti s oprezom, jer zahteva mogućnost izbegavanja padova ili sudara koji mogu naneti povrede korisniku ili trećim licima!
- PAŽNJA!** Pre svake upotrebe, pregledajte ogibljenje, pričvršćivanje i učvršćivanje komponenata i uređaja za zaključavanje, jer mogu vremenom izgubiti svoju efikasnost.
- PAŽNJA!** Ne vozite u mraku!
- PAŽNJA!** Ovaj proizvod nije igračka!

EN 14619 , КЛАСА А

VAŽNA NAPOMENA I SAVETI

- Proizvod koristite na pogodnim površinama: ravnim, čistim, suvim i tamo gde je to moguće, daleko od drugih učesnika u saobraćaju.
- Budite vrlo oprezni kada vozite po vlažnim površinama zbog smanjenog vučenja kotača i kočenja!
- Držite se dalje od puteva ili ulaznog saobraćaja.
- Ne vozite na klizavim površinama.
- Izbegavajte vožnju stepenicama, jer se skuter može prevrnuti i prouzrokovati ozbiljne povrede.
- Koristite najmanje sledeću zaštitnu opremu: kacige, rukavice, jastučići za kolena, jastučići za laktove
- Proverite da li je upravljač pravilno podešen i da li su sve priključne komponente čvrsto pričvršćene i nisu pokidane.
- Obavezno se pripremite za upotrebu da biste izbegli nezgode ili povrede.
- Uvek nosite cipele.
- Mehanizam za smanjenje brzine će se zagrevati tokom duže upotrebe, ne dodirujte nakon zaustavljanja!
- Proizvod treba da koristi samo jedna osoba.
- Proizvod nije namenjen za ekstremne sportove.
- Držite noge na skuteru i nikada se ne vozite jednom rukom!
- Skuter s većim kotačima je brži i ugodniji (manje vibracija), ali nije pogodan za oštre zavoje. Lager kotači također pridonose većoj udaljenosti klizanja prilikom naginjanja skutera (bolja učinkovitost kotrljanja).

ODRŽAVANJE I SERVIS

MOLIMO VAS DA IMATE NA UMU DA SE REDOVNIM ODRŽAVANJEM POVEĆAVA SIGURNOST BEZBEDNOSTI TROTINETA.

- Povremeno proverite i zategnite matice i ostale pričvršćivače, jer mogu izgubiti svoju efikasnost.
- Po potrebi zamenite ležajeve! PAŽNJA! - Ležajevi i točkovi su potrošni materijal i neće biti obuhvaćeni garancijom!
- Nisu izvršene nikakve druge izmene osim uputstava proizvođača.
- Preporučuje se da proverite i održavate skuter pre upotrebe.
- Ne čuvajte skuter na direktnom suncu ili na vlažnim mestima duže vreme.
- Skuter se može oštetiti.
- Povremeno očistite skuter i čuvajte ga suvim.
- Za čišćenje proizvoda možete koristiti vlažnu krpu i blagi deterdžent.

RUKOVODSTVO ZA BEZBEDNU UPOTREBU

- Ovaj trotinet ne sme se koristiti na kolovozu, u suprotnom možete prouzrokovati saobraćajnu nezgodu. Može doći do smrti ili teške povrede.
- Ne vozite proizvod pod uticajem alkohola, lekova ili lekova.
- Izbegavajte neravne površine ili rupe, jer to može rezultirati gubitkom kontrole skutera.
- Ne vozite skuter po lošem vremenu, kao što su jaki vetrovi, jaka kiša ili sneg.
- Molimo ne koristite skuter i ne smanjujte brzinu ako su uslovi za vožnju loši.
- Proizvod je namijenjen adolescentima i odraslim korisnicima.
- Ne vozite ništa u ruci dok vozite trotinet. Uvek ga vozite obe ruke.
- Izbegavajte upotrebu slušalica jer mogu smanjiti sluh.
- Ne nosite labavu / viseću odeću ili šalove jer se mogu zaglaviti u točkovima.
- Kad se vozite u blizini parkiranih vozila, pripremite na njihova vrata koja se mogu otvoriti.
- Proverite da nema slomljenih komponenti i da su uređaji za zaključavanje u dobrom stanju.
- Uvijek proverite imaju li proizvod labave vijke, navrtke i vijke prije nego što dopustite tinejdžeru da ga vozi.

ZA SIGURNOST ADOLESCENTA

- Nikad ne ostavljajte tinejdžera bez nadzora.
- Uvijek proverite je li na proizvodu labavih vijaka, matica i vijaka prije nego što pustite tinejdžera da ga vozi.
- Uputite svog tinejdžera o načinu vožnje na skuteru i pobrinite se da ga tinejdžer može voziti.
- Pazite da adolescent nosi zaštitnu opremu kako bi izbjegao ozljede uklj. kaciga, rukavice, jastučići za koljena i lakat
- Nikada ne dopustite tinejdžeru da vozi skuter po cesti.
- Kada se tinejdžer vozi na kotačima, pripremite da daje prednost pješacima i da im se ne približava preblizu.

METOD ZAUSTAVLJANJA

Poklopac zadnjeg kotača funkcioniše kao kočnica, aktivirajte se zakoračenjem na njega (foto A14). Pre prve vožnje skuterom, preporučuje se vežbanje kočnice pri različitim brzinama i na otvorenom, bez ljudi ili predmeta. Postepeno pritiskajte kočni mehanizam nogom. VAŽNO, veće brzine zahtevaju veće kočne putove! Iznenadno kočenje na površinama sa slabom trakcijom (vlažno, peskovito) može prouzrokovati klizanje, gubitak upravljanja i pad.

MONTAŽA

KORAK 1: Rasklapanje Vašeg troineta

Otpustite ručicu za zaključavanje da biste otpustili mehanizam za zaključavanje (Slika 3).

Povucite i nastavite povlačiti dugme za otpuštanje podižući ručicu skutera u uspravan položaj. Možete zaustaviti povlačenje dugmeta kada se ručica skutera podigne (Slika 2).

Nastavite dizati upravljač dok ne čujete klik. Proverite da li su igle zaključane u otvoru, kao što je prikazano. To znači da su upravljači zaključani na svom mestu.

Zatvorite ručicu za zaključavanje da zategnete mehanizam za zaključavanje. Ako se pravilno zaključa, upravljač ne sme da se pomera napred ili nazad (Slika 3)

KORAK 2: MONTAŽA RUKOHVATA (Slika 4) Kormilo je postavljeno na mestu sa opružnim dugmadima.

Namjestite upravljač tako da se dugme poravnava s gornjim otvorom u cevi za upravljanje.

Dok pritisnete dugme, gurnite ručicu u cev za upravljanje dok dugme ne „klikne“ u otvor na cevi za upravljanje.

KORAK 3: PODEŠAVANJE VISINE GUVERNALA (Slika 6)

Otvorite držač za podešavanje visine upravljača otpuštanjem poluge za stezanje (slika 7)

Pomerite upravljač na željenu visinu. Kada se upravljač pomerio na unapred postavljenu visinu, pojaviće se dugme u otvoru unutar cevi. Postoje 3 unapred zadane visine. NE prekoračujte maksimalnu visinu.

Ručno zatežite maticu za podešavanje na stezaljku, sve dok je ne pričvrstite.

Pritisnite polugu u zatvorenom (zaključanom) položaju. Trebalo bi da osetite otpor dok zatvarate ručicu. Ako se ne oseti otpor, ponovo otvorite ručicu, zategnite maticu još nekoliko okreta, zatvorite ručicu i ponovo testirajte. Ponavljajte dok se ne oseti otpor (Slika 7)

PAŽNJA

Ako pogrešno zategnete držač za podešavanje visine upravljača, to može dovesti do nepravilnog pomeranja upravljača i gubitka kontrole. Pažnja! Proizvod mora pravilno da sastavi odrasla osoba.

DELOVI I INSTRUMENTI

- Guvernal 1kom.

- Kompletirano telo troineta 1kom.



Дидис ООД, България
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6
Тел.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com